

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie można podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.

Urządzenia nie można zanurzać w wodzie bądź spryskiwać.

Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru dorosłych.

Nie używać urządzenia w pobliżu wanny z wodą, pod prysznicem, nad umywalką lub jakimkolwiek pojemnikiem z wodą.

Gdy uszkodzeniu ulegnie przewód zasilający należy zwrócić się o jego wymianę do upoważnionego serwisu.

Nie należy otwierać i naprawiać urządzenia samemu (możliwość utraty gwarancji).

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy zwracać się do uprawnionego serwisu.

OBSŁUGA

Urządzenie służy do modelowania włosów.

Włączyć urządzenie (zapali się czerwona lampka kontrolna). Po

ok. 2 min można rozpocząć układanie fryzury. Nie należy trzymać jednorazowo włosów w prostownicy dłużej niż 20 sek.

Należy unikać dotykania palcami nagrzanego elementu lokówki w czasie, kiedy urządzenie jest włączone.