

## BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej
  - urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
  - nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
  - nie pozostawiać dzieci w pobliżu urządzenia
  - podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów
  - nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta
  - gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
  - do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA.
- W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka

## UŻYTKOWANIE

Urządzenie służy do modelowania włosów.

Lokówki należy używać do włosów wilgotnych lub suchych.

Włączyć urządzenie (przełącznik w pozycji "ON").

Praca sygnalizowana jest czerwoną lampką.

Po około 2min. można rozpocząć układanie włosów.

Nie należy trzymać jednorazowo włosów w urządzeniu dłużej niż 20s.

Należy unikać dotykania palcami nagrzanymi elementami lokówki w czasie, kiedy urządzenie jest włączone.



## CZYSZCZENIE

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- końcówkę z lokówki wyciągnąć i wyczyścić