

INSTRUKCJA OBSŁUGI HS6

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
- nie pozostawiać dzieci w pobliżu urządzenia
- podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów
- nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym.

W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta

- gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
- do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka

UŻYTKOWANIE

Urządzenie służy do modelowania włosów.

Włączyć urządzenie (zapali się czerwona lampka kontrolna).

Po około 2 min. można rozpocząć układanie fryzury.

Nie należy trzymać jednorazowo włosów w prostownicy dłużej niż 20s. Należy unikać dotykania palcami nagrzanych elementów lokówki w czasie, kiedy urządzenie jest włączone

CZYSZCZENIE

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie