



SUSZARKA DO WŁOSÓW HT200D

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej Instrukcji.

- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

- **OSTRZEŻENIE.** Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.

- otwór odpływu powietrza nie wolno nakrywać ani w żaden inny sposób blokować.

- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

- nie pozostawiać dzieci w pobliżu urządzenia.

- w przypadku gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem. W takim przypadku należy wyłączyć suszarkę, którą po ochłodzeniu (kilka minut), ponownie można włączyć.

- nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta.

- gdy suszarka do włosów używana jest w łazience, po użyciu wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy suszarka jest wyłączona.

- dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienki urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA.

W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

- nie należy otwierać i naprawiać suszarki samemu (możliwość utraty gwarancji).

- w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy zwracać się do uprawnionego serwisu.

OBSŁUGA

- suszarka wyłączona
- średnia temperatura na lekko wilgotne lub też niezbyt gęste włosy
- wyższa temperatura - szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów

 dwa poziomy siły nadmuchu

COLD naciśnięcie przycisku "COLD" znajdującego się z przodu rekojeści spowoduje obniżenie temperatury wylatującego z suszarki powietrza.

