

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI HT210

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA


Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,

- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej,
- **OSTRZEŻENIE.** Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać,
- otworów odpływu powietrza nie wolno nakrywać ani w żaden inny sposób blokować,
- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru,
- nie pozostawiać dzieci w pobliżu urządzenia,
- w przypadku gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem. W takim przypadku należy wyłączyć suszarkę, którą po ochłodzeniu (kilka minut), ponownie można włączyć,
- nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta,
- gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone,
- do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka,
- nie należy otwierać i naprawiać suszarki samemu (możliwość utraty gwarancji),
- w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy zwracać się do uprawnionego serwisu,

OBSŁUGA

- suszarka wyłączona
- ◐ średnia temperatura na lekko wilgotne lub też niezbyt gęste włosy
- wyższa temperatura - szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów

I II dwa poziomy siły nadmuchu

-  naciśnięcie przycisku znajdującego się z przodu rękojści spowoduje obniżenie temperatury wylatującego z suszarki powietrza.



Urządzenie wyposażone jest również w funkcję pielęgnacji jonowej.