

HT80N

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie można podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.

Urządzenia nie można zanurzać w wodzie bądź spryskiwać.

Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru dorosłych.

Nie używać suszarki w pobliżu wanny z wodą, pod prysznicem, nad umywalką lub jakimkolwiek pojemnikiem z wodą.

Otworów dopływu powietrza nie można nakrywać bądź też blokować.

W przypadku, gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem. W takim przypadku należy wyłączyć suszarkę, którą po ochłodzeniu (kilka minut), ponownie można włączyć.

Gdy uszkodzeniu ulegnie przewód zasilający na leży zwrócić się o jego wymianę do upoważnionego serwisu.

Nie należy otwierać i naprawiać suszarki samemu (możliwość utraty gwarancji).

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy zwracać się do uprawnionego serwisu.

OBSŁUGA

0 - suszarka wyłączona

I - średnia temperatura na lekko wilgotne lub też niezbyt gęste włosy

II - wyższa temperatura - szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów