



®

ZMECHANIZOWANY SPRZĘT
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO WŁOSÓW HT85

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie można podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
- Urządzenia nie można zanurzać w wodzie bądź spryskiwać.
- Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Nie używać suszarki w pobliżu wanny z wodą, pod prysznicem, nad umywalką lub jakimkolwiek pojemnikiem z wodą
- Otworów dopływu powietrza nie można nakrywać bądź też blokować.
- W przypadku, gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem. W takim przypadku należy wyłączyć suszarkę, którą po ochłodzeniu (kilka minut), ponownie można włączyć.
- Gdy uszkodzeniu ulegnie przewód zasilający należy zwrócić się o jego wymianę do upoważnionego serwisu.
- Nie należy otwierać i naprawiać suszarki samemu (możliwość utraty gwarancji).
- W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy zwracać się do uprawnionego serwisu.

2. OBSŁUGA

0 – suszarka wyłączona

1 - średnia temperatura na lekko wilgotne lub też niezbyt gęste włosy

2 - wyższa temperatura - szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów

Przycisk umieszczony z przodu uchwytu suszarki służy do chwilowego obniżenia temperatury powietrza.