

NÁVOD K OBSLUZE KULMOFÉN HTS8



Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze !

1. Bezpečnost provozu:

- Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umyvadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Neponožte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud je kabel poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.
- Po každém použití nebo údržbou odpojte přístroj ze sítě; nikdy netahejte za přívodní kabel.
- Přístroj je vybaven termopojistkou, která se aktivuje automaticky. Spotřebič se zapne po několika minutách, kdy se teplota pohonné jednotky sníží.
- Vývod vzduchu zabezpečuje mřížka, zabraňující přístup vlasů do přístroje; pokud je vývod zanesen je třeba jej vyčistit.
- Uchovávejte přístroj z dosahu dětí.
- Veškeré opravy provádí autorizovaný servis.
- Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.
- Přístroj byl vyroben pro domácí použití.

Upozornění: Výrobek je vybaven přívodním kabelem, který v případě poškození smí vyměnit pouze autorizovaný servis.

2. Obsluha přístroje:

- Během používání proudí z přístroje teplý vzduch. Zamezte jeho přímému kontaktu s tělem.
- Kulmofén je vhodný pro úpravu účesů ze suchých nebo lehce vlhkých vlasů.
- Nepoužívejte přístroj při úpravě mokrých vlasů, paruk a přičesků.
 - 1) nasadte některý z nástavců – až do momentu kliknutí
 - 2) přístroj připojte do sítě
 - 3) zapněte přístroj tlačítkem chodu na požadovanou pozici:
OFF – vypnuto
LOW – teplý/slabý výkon
HIGH – horký/silný výkon
 - 4) pramínek vlasů pročešte a natočte na kulatý kartáč nebo pročešávejte
 - 5) vyčkejte několik sekund, dokud teplý vzduch vlasy nenatočí
 - 6) uvolněte pramínek, vyčkejte několik minut před rozčesáváním
 - 7) po ukončení úpravy vypněte tlačítkem do pozice OFF
 - 8) odpojte přístroj ze sítě

Upozornění ! V případě přehřátí se kulmofén automaticky vypne. Další zapnutí je možné až po vychladnutí přístroje.

3. Údržba:

Upozornění ! Neponožte přístroj do vody ani jiné tekutiny!

- Před prováděním údržby se ujistěte, že je přístroj odpojen ze sítě a řádně vychlazen.
- Z kartáčů odstraňte vlasy a kartáče umyjte vlhkým kartáčkem, vysušte.
- Povrch přístroje otřete vlhkým hadříkem.

4. Technické parametry:

Příkon: 700 W

Napětí: 230V/50Hz



výrobek odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše

Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.

Jeseniova 56 f

130 00 Praha 3

Tel.: 261 210 123