



ZMECHANIZOWANY SPRZĘT
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

®

Eldom sp. z o.o.
40-238 Katowice
ul. Pawła Chromika 5a
tel. 032 207-99-90
email: eldom@login.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMAT DO KAWY KA20

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 230V ~ 50 Hz
- moc znamionowa 750W
- pojemność 1,5l

2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Przewodu urządzenia nie prowadzić nad stołem, w pobliżu pieca gazowego, lub elektrycznego i nie wstawiać do piekarnika.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i pozostawić do ostygnięcia.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
- Nie dotykać gorących elementów urządzenia.
- Szczególną uwagę należy zachować przesuwając urządzenie, które zawiera gorącą wodę lub inną gorącą ciecz.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy. Korpus urządzenia można czyścić lekko zwilżoną szmatką. Dzbanek można myć jak każde naczynie szklane.
- Urządzenie należy regularnie, co miesiąc czyścić z osadu przy pomocy dostępnych w handlu środków czyszczących (np. kwasku cytrynowego lub winnego).

4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego, wlać wodę do zbiornika i nie wsypując kawy włączyć urządzenie, które zostanie w ten sposób przepłukane. Następnie dobrze wymyć dzbanek i kosz filtra.
- Podnieść pokrywę i wlać do pojemnika zimną wodę w ilości odpowiadającej ilości filiżanek kawy jaką chcemy uzyskać. Otworzyć kosz filtra i włożyć do niego papierowy wkład. Wsypać do wkładu zmieloną kawę. Zamknąć kosz filtra i umieścić dzbanek w urządzeniu na płycie grzejnej. Zamknąć pokrywę i włączyć urządzenie.
- Płyta grzejna gwarantuje utrzymanie stałej temperatury kawy tak długo, jak urządzenie jest włączone.

Życzymy przyjemnej i bezawaryjnej eksploatacji naszego automatu do kawy.