

INSTRUKCJA OBSŁUGI
lokosuszarki do włosów
model LS1

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki ELDOM przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- nie używać lokosuszarki w pobliżu urządzeń z wodą typu: umywalka, wanna, prysznic, miska z wodą i inne pojemniki z cieczami.
- nie dotykać lokosuszarki mokrymi rękami.
- otworów nawiewu w żaden sposób nie blokować, w przeciwnym razie lokosuszarka nagrzej się i automatycznie się wyłączy.
- włączonej lokosuszarki nie odkładać.
- trzymać poza zasięgiem dzieci.
- kabla nie nawijać na lokosuszarke.
- lokosuszarki nie wolno samemu otwierać - nale ży zwrócić się do serwisu, w razie problemów.
- uszkodzony przewód może wymienić tylko osoba kompetentna na przewód tego samego typu.
- przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić zgodność napięcia podanego na tabliczce znamionowej z napięciem w sieci.
- automatyczny system ochrony wyłącza lokosuszarke w przypadku zbyt mocnego nagrzania (należy odczekać aż lokosuszarke wystygnie).

UŻYTKOWANIE

Lokosuszarka LS 1 z gorącym powietrzem jest niezastąpionym narzędziem do tworzenia wszystkich rodzajów fryzur. Silny powiew powietrza (200 W) i 2 prędkości pozwalają używać lokosuszarki zarówno na wilgotne jak i na suche włosy. Szczotka posiadająca wewnętrzny obieg powietrza jest doskonała do skręcania włosów i nadawania im rozmaitych kształtów. Można jej używać do włosów suchych i wilgotnych. Należy wziąć pasemko włosów, założyć końcówki na szczotkę i następnie zawinąć na nią pozostałą część pasemka. Trzymać tak zawinięte włosy przez 15 - 30 sekund, zależnie od rodzaju włosów i wielkości nawiniętego pasemka. Zostawić włosy aż wystygną a następnie ściągnąć ze szczotki.

CZYSZCZENIE

- wyłączyć z sieci
- obudowę przecierać wilgotną szmatką.
- usunąć włosy i brud z otworów nawiewu.
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.