

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKOSUSZARKI LS1N

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
- **OSTRZEŻENIE.** Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą
- otworów odpływu powietrza nie wolno nakrywać ani w żaden inny sposób blokować
- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
- nie pozostawiać dzieci w pobliżu urządzenia
- podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów
- nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym.

W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta

- gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
 - do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA.
- W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka

OBSŁUGA



Lokówki należy używać do włosów wilgotnych lub suchych. Urządzenie wyposażone jest w trójpozycyjny wyłącznik (B). Pozycja "O" - urządzenie wyłączone, Pozycje "1" i "2" - włączenie oraz dwa poziomy nadmuchu ciepłego powietrza. Przycisk (A) blokada obrotu szczotki.

CZYSZCZENIE

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
- włosy i brud z otworów nawiewu usunąć
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- końcówki z lokówki wyciągnąć i wyczyścić

SYSTEM OCHRONY PRZED PRZEPALENIEM

Automatyczny system ochronny wyłącza lokówkę w przypadku zbyt mocnego nagrzania. Należy odczekać aż lokówka wystygnie.