

LS8

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej
 - urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
 - otworów odpływu powietrza nie wolno nakrywać ani w żaden inny sposób blokować
 - nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
 - nie pozostawiać dzieci w pobliżu urządzenia
 - podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów
 - nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta
 - gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
 - do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA.
- W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka

UŻYTKOWANIE

Lokówki należy używać do włosów wilgotnych lub suchych. Urządzenie wyposażone jest w trójpozycyjny wyłącznik. Pozycja "0" - urządzenie wyłączone, Pozycje "1" i "2" - włączenie oraz dwa poziomy nadmuchu ciepłego powietrza.



CZYSZCZENIE

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
- włosy i brud z otworów nawiewu usunąć
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie

SYSTEM OCHRONY PRZED PRZEPALENIEM

Automatyczny system ochronny wyłącza lokówkę w przypadku zbyt mocnego nagrzania. Należy odczekać aż lokówka wystygnie.

Sposób mocowania szczotki.

- odkręcić nakrętkę znajdującą się w górnej części lokosuszarki (1.)
- wsunąć szczotkę; prawidłowo dosunięta szczotka przylega idealnie do uchwytu (2.)
- założyć i dokręcić nakrętkę (3.)

