

NÁVOD K OBSLUZE

ZASTŘIHOVAČ VLASŮ MG5



Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123
Fax: 261 215 267

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze !

1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda přírodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku vlasového stříhače. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.
- Nenechávejte zapnutý přístroj a držte jej z dosahu dětí.
- Přístroj je určen pouze na stříhání vlasů.
- Některé části přístroje se během použití mohou zahřát. Nesahejte na tyto části, vyvarujte se popálení.
- Ujistěte se, že přístroj a přírodní kabel nikdy není v kontaktu s horkým zařízením jako např. otevřený oheň, rozpálené plotýnky apod.
- Nikdy nenechávejte vést kabel přes ostré hrany stolů, umyvadel apod.
- Pokud saháte na přístroj nebo na přírodní kabel, zástrčku, mějte vždy suché ruce.
- **Neponořujte přístroj do vody nebo do jiné tekutiny !**
- Vždy přístroj vypněte v případě, že:
 - špatně funguje během používání
 - před čistěním
 - když sundáváte nebo nandáváte příslušenství
 - když vytahujete přístroj ze zásuvky
- Nepoužívejte přístroj v případě výskytu vady, zvláště je-li poškozený přírodní kabel. Přírodní kabel musí být vždy v dobrém stavu.
- Přírodní kabel vytahujte ze zásuvky za zástrčku, v žádném případě za kabel.
- V případě poškození přírodního kabelu, vždy kontaktujte servisního technika.
- Všechny opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní opraváři, neprofesionální přístup může způsobit vážné poškození přístroje.
- Výrobce neodpovídá za škodu způsobenou neodbornou obsluhou nebo použitím k jinému účelu, než ke kterému je přístroj určen.

2. Obsluha přístroje:

- Před použitím zapojte adaptér do zásuvky a připojte k dobíjecímu stojánku. Do stojánku zasuňte stříhač a nechte nabíjet po dobu 6 hodin. Během nabíjení svítí červená kontrolka na stříhači.
- Přístroj je také možno použít bez předchozího nabíjení přímo se síťovým kabelem s adaptérem.
- Před prvním použitím kápněte pár kapek oleje do stříhací lišty a na pár sekund zapněte přístroj.
- Nastavte požadovanou délku stříhu pomocí posuvné lišty v rozmezí 1 – 7 (1 dílek = cca 3 mm), tlačítko na zadní straně musí být v poloze „UNLOCK“. Po nastavení délky stříhu zajistěte tlačítko do polohy „LOCK“.
- Přístroj používejte pouze na suché a pročešané vlasy a stříhejte proti směru růstu vlasů.
- Stříhač držte tak, aby plochá strana hřebenového nástavce byla rovnoběžná s povrchem hlavy. Přístrojem pohybujte pomalu a při ukončení pohybu ho zvedejte od hlavy. Stříhejte vždy jen menší množství vlasů.
- Měňte nastavení délky stříhu, aby jste na různých místech hlavy vytvořili různou délku vlasů.

- Stříhání přes hřeben nebo přes prsty lze použít při stříhání vlasů delších než 12 mm. Sejměte hřebenový nástavec, zvedněte hřebenem malou část vlasů nebo malou část vlasů uchopte mezi prsty. Zvedněte vlasy hřebenem nebo prsty tak, abyste odstříhovali pouze tu část, kterou požadujete odstříhnout. Odstříhujte vlasy, které přesahují hřeben nebo prsty.
- Hřebenem průběžně pročešávejte vlasy a kontrolujte případné nerovnosti ve vytvářeném účesu.

3. Údržba:

- Doporučujeme přístroj vyčistit po každém stříhání.
- Před každým čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnut a odpojen ze sítě.
- Sejměte hřebenový nástavec.
- Stříhací jednotku vyčistěte kartáčkem, který je v příslušenství.
- Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody, ani do jiných roztoků, ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, ani chemikálie jako líh, benzin, aceton atd.
- Vnější povrch stříhače čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Pravidelně provádějte olejování břitů. K mazání používejte dodávaný olej, případně olej olivový. V žádném případě nepoužívejte k mazání motorové oleje.

4. Technické parametry:

Příkon: 2 W

Napětí: 230V/50Hz



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše

Příslušenství:

nabíjecí stojánek
síťový kabel s adaptérem
hřeben
nůžky
olejíček
štěteček na čištění