

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Blockierungsabdeckung
2. Gehäuse
3. Pfefferspeicher (P)
4. Salzspeicher (S)
5. Basis

- A. Regulierung der Mahlgröße des Salzes (grob und fein)**
B. Regulierung der Mahlgröße des Pfeffers (grob und fein)



Foto 1



VERWENDUNG

Die manuelle Mühle MP16 ist zum Mahlen von Pfeffer und Salz bestimmt. Das Mahlen der anderen Gewürze verursacht Garantieverlust.

Mahlen

Um die Gewürze zu füllen soll die Blockierungsabdeckung (1) abgedreht und abgenommen werden, dann das Gehäuse (2) herauschieben.

Salz und Pfeffer sollen in entsprechende Speicher hineingeschüttet werden:

- Pfeffer in den Pfefferspeicher „P“ (3)
- Salz in den Salzspeicher „S“ (4)

Nach dem nachfüllen der Gewürze das Gehäuse (2) genau aufsetzen und die Blockierungsabdeckung (1) zudrehen.

Um die Gewürze zu mahlen, mit einer Hand die Basis (5) greifen und mit der zweiten Hand das Gehäuse (2) nach den Kennzeichnungen drehen:

- Pfeffermahlen: im Uhrzeigersinn drehen
- Salzmahlen: gegen Uhrzeigersinn drehen

In dem Basis der Mühle gibt es Regulierung der Mahlgröße (grob bis fein)- Foto 1.

- **Knebelgriff A:** Regulierung des Salzmahlens
- **Knebelgriff B:** Regulierung des Pfeffermahls

Für Vereinfachung sind die Mahlwerke in unterschiedlichen Farben ausgeführt. Weiß bei dem Knebelgriff (A) und grau bei dem Knebelgriff (B). Regulierung darf während des Mahlens nicht eingestellt werden.

Feuchtwerden des Gerätes vermeiden.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Gerät darf nicht im Wasser eingetaucht werden.
- Das Gehäuse mit feuchtem Lappen reinigen

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem Gebrauch die Bedienungsanweisung genau lesen.
- Das Gerät darf nicht im Wasser eingetaucht, oder mit Wasser besprüht werden.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Das Gerät ist ausschließlich zum Salz- und Pfeffermahlen bestimmt, sonst droht die Garantieverlust. Das Gerät soll nicht auf Wirkung der Sonnenstrahlung, heißen Flächen und Feuchte ausgesetzt werden.
- Das Gerät ist nicht für Personen (darunter Kinder) mit begrenzten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden. Kinder dürfen mit dem gerät nicht spielen.
- Das Gerät ist ausschließlich für Hausgebrauch bestimmt.
- Das Gerät darf nicht an der frischen Luft gebraucht werden.
- Das gerät darf nicht gebraucht werden, wenn es heruntergefallen ist, oder Zeichen von Beschädigung nachweist.
- Das Gerät darf nicht von selbst geöffnet und repariert werden, sonst droht die Garantieverlust.
- Fall irgendwelche technische Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an das berechtigte Service
- Die Reparatur kann ausschließlich autorisierter Servicepunkt ausführen. Jede Modernisierung, oder Anwendung von anderen als originelle Elementen/ Ersatzteile sind verboten und gefährden die Sicherheit des Benutzers.
- Die Firma Eldom GmbH trägt keine Verantwortung für wegen falschen Gebrauchs entstandene Schäden.

UMWELTSCHUTZHINWEISE

- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und recycelt werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.