

NÁVOD K OBSLUZE

LAPAČ HMYZU OL4



Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.

Jeseniova 56 f

130 00 Praha 3

Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267

E-mail: sezam@sezamplus.cz; www.sezamplus.cz

Před použitím přístroje si přečtěte pozorně návod k obsluze !

Ultrafialové světlo tohoto lapače láká létavý hmyz (komáry, mouchy, vosy atd.) do přístroje, kde prolétává kovovou mřížkou (elektrodou s vysokým napětím) a je zde tímto způsobem rychle a hygienicky usmrcen. Poté spadne na dno přístroje.

Tento přístroj lze používat pouze ve vnitřních prostorách. Venkovní používání není z důvodu ochrany životního prostředí dovoleno, neboť tento přístroj láká a usmrcuje i užitečné a chráněné druhy hmyzu.

Bezpečnostní pokyny:

- **POZOR ! Přístroj je pod vysokým napětím !!!**
- Zjistěte, jestli napětí v síti je shodné s údaji na typovém štítku přístroje.
- Přístroj používejte v suchém prostředí. Nepoužívejte jej v koupelnách a podobných vlhkých místnostech.
- Nepřenášejte přístroj za síťový kabel a nezavěšujte jej za něj. K zavěšení použijte pouze kroužek, který se nachází na jeho horní části.
- Přístroj nepatří do rukou malých dětí. Přístroj umístěte do takové výše, aby na něj nemohly děti dosáhnout.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti hořlavých plynů, materiálů náchylných k explozi, případně ve stodolách, stájích apod.
- Nedotýkejte se přístroje a zejména jeho elektrických částí mokřima rukama. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za přívodní šňůru.
- Po použití a před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy neponožte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody, případně jiné tekutiny.
- Dbejte, aby přístroj a jeho části nepřišly do styku s horkými nebo rozžhavenými předměty, jako jsou např. plotýnky, pece, apod.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou a v případě, že samotný přístroj byl poškozen. V takovém případě se spojte s oprávněnou servisní službou.
- Veškeré opravy elektrických spotřebičů smějí provádět pouze osoby oprávněné s příslušnou kvalifikací. Neoprávněné zásahy do spotřebiče mohou způsobit uživateli značné škody. Za účelem opravy kontaktujte vždy autorizovaný servis.
- Pokud nebude přístroj používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, výrobce, dovozce ani prodejce nepřebírá odpovědnost za eventuální poruchy nebo škody.
- Nebereme odpovědnost za opravy, provedené mimo náš autorizovaný servis.
- Tento návod prosím důkladně uschovejte.

Uvedení přístroje do provozu:

- Zavěste tento přístroj na bezpečné místo (nejlépe ke stropu) za závěsný kroužek.

- Protože je hmyz lákán světlem tohoto přístroje, nedávejte do jeho blízkosti žádné jiné zdroje světla.
- Nedávejte přístroj před otevřená okna nebo otevřené dveře.
- Přístroj zapnete zapojením zástrčky síťového kabelu do síťové zásuvky (230V) a vypnete vytažením zástrčky ze síťové zásuvky.
- Z důvodu nebezpečí vzniku požáru je třeba často provádět čištění přístroje a odstranění mrtvého hmyzu (viz „Čištění přístroje“).
- Dodržujte bezpečnostní pokyny !

Čištění přístroje:

- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Elektroda (kovová mřížka) zůstává i po vypnutí přístroje nabitá elektrickým nábojem. Abyste neutrpěli úraz vysokým napětím, je třeba, abyste před čištěním provedli vybití této elektrody. K tomuto účelu použijte izolovaný šroubovák a zkratujte jím dva kovové dráty mřížky. Přitom se objeví malá elektrická jistra. Tím je elektroda vybita a Vy můžete bez obav přistoupit k čištění přístroje.
- Pomocí malého kartáčku nebo štětečku můžete nyní odstranit zbytky usmrceného hmyzu z elektrody (kovové mřížky), z ultrafialové lampy a spodní části přístroje.

Technické parametry:

Napětí/frekvence: 230V/50Hz

Příkon: 4 W



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



přístroj nesmí přijít do styku s vodou