



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZA OS1300/OS1300E

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

napięcie zasilania 230V ~ 50 Hz
moc znamionowa 1200W

2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.

Używać tylko oryginalnych elementów urządzenia oraz akcesoriów, dostarczonych przez sprzedawcę.

Nie wolno zbierać odkurzaczem: gorącego popiołu, niedopałków papierosów, ostrych przedmiotów (np. odłamków szkła), gipsu, cementu, pyłu kamiennego, mąki oraz żadnych płynów.

Nie używać urządzenia do czyszczenia mokrej powierzchni np. po praniu dywanów. Należy odczekać aż piana wyschnie i oczyścić dywan.

Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

Nie używać na wolnym powietrzu.

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Wszelkich napraw może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.

Korpus wytrzeć wilgotną szmatką lub ręcznikiem.

Pozostałe elementy można myć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Odkurzacz przeznaczony jest do czyszczenia z kurzu dywanów, wykładzin dywanowych, firanek, zasłon, mebli tapicerowanych.

Odkurzacz wyposażony jest w worek na kurz do wielorazowego użycia. W sprzedaży znajdują się również papierowe worki jednorazowe. Nie wolno dopuszczać do przeładowania worka bowiem grozi to uszkodzeniem odkurzacza. Na pokrywie korpusu znajduje się wskaźnik przepelnienia worka, który w razie jego przepelnienia sygnalizuje o potrzebie wymiany worka na nowy.

Odkurzacz wyposażony jest w filtry antyalergiczne, które należy regularnie czyścić lub wymieniać.