

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Mixerkorpus
2. Schalter und Drehgeschwindigkeitsregulierung (5 Stufe)
3. Lockerungstaste für Schneebeesen und Kneithacken
4. Rührbesen
5. Schlagbesen
6. Schwenkarm
7. Rührschüssel
8. Basis



Foto 1

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 200W
- Netzspannung: 230V ~50Hz
- Maximale Dauer des kontinuierlichen Betriebes - 3 Minuten
- Ruhezeit vor nächstem Gebrauch- 10 Minuten

ANWENDUNG

Vor der ersten Inbetriebnahme soll die Rührschüssel (7) sowie Schlag- und Rührbesen (4) und (5) gereinigt werden.

Montierung

- Das Gerät auf gerader, trockener und stabiler Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass das Gerät vom Netz abgeschaltet ist, und der Schalter (2) in Betriebsposition „0“ eingestellt ist
- Mixerkorpus (1) auf dem Schwenkarm (6) montieren
- Schwenkarm (6) nach oben schwenken
- Rührschüssel (7) samt Zutaten auf dem Mixerstander (8) platzieren
- Rührbesen (4) oder Schlagbesen (5) in entsprechende Öffnungen an der Unterseite des Mixers einsetzen. Nur Werkzeuge eines Typs, immer Paarweise einsetzen – zwei Rührbesen (4) oder zwei Schlagbesen (5).
- Rührbesen (4) in der auf Foto 2 gezeigter Reihenfolge einsetzen. Den Stab mit dem Teigabweiser in die Öffnung stecken, die auf dem Mixerkorpus mit dem Symbol gekennzeichnet ist.
- Schwenkarm (6) zurückschwenken
- Der Betrieb beginnt, nachdem entsprechende Arbeitsgeschwindigkeit mit dem Schalter (2) ausgewählt wird. Durch Änderung der Schalterposition kann zwischen 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen gewählt werden. Nach Arbeitsende ist folgendes zu beachten:
- Schalter (2) in der Position „0“ stellen und das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Schwenkarm nach oben schwenken und die Lockerungstaste (3) drücken, um die Rührbesen bzw. Schneebeesen abzunehmen.
- Rührschüssel (7) herausnehmen



Foto 2

ACHTUNG:

- Die Zeit von ständigem Betrieb soll geachtet werden. Überschreitung der Betriebszeit und **Mangel an notwendigen Betriebspausen des Gerätes drohen der irreparablen Motorschädigung, die aus der Garantie ausgeschlossen ist.**
- Um Bespritzung zu vermeiden soll die Drehzahl des Mixers an die Zutatenkonsistenz angepasst werden.
- Im Fall Blockierung des Gerätes, soll es vor der Reinigung vom Stromnetz abgeschaltet werden.
- Zubehör und Behälter sind für Zubereitung von warmen Speisen nicht geeignet.
- Im Fall das Gerät während des Mixens, oder Schlagen verlangsamt, ist das Gerät abzuschalten und die Zutaten sollen möglicherweise verdünnt werden.
- Um Ergießen aus der Rührschüssel beim Mixen zu vermeiden, soll sie nicht mehr als bis 2/3 des Volumens gefüllt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor der Reinigung des Gerätes soll es vom Stromnetz abgeschaltet werden.

Das Gerät ist zum Waschen in der Spülmaschine nicht geeignet.

Der Mixerkorpus (1) und der Schwenkarm (6), sowie Basis (8) dürfen nicht im Wasser getaucht werden. Diese Elemente sollen mit einem feuchten Lappen oder Geschirrtuch gereinigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem Gebrauch die Bedienungsanweisung genau lesen.
- Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Den Kabel, oder das Gerät dürfen nicht im Wasser eingetaucht werden.
- Das Gerät darf nicht an der frischen Luft gebraucht werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von einer Wärmequelle gestellt werden.
- Das Gerät soll außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät ist nicht für Personen (darunter Kinder) mit begrenzten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen - Person überwacht werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass sämtliche Elemente richtig montiert sind.
- Das Gerät darf nicht gebraucht werden, wenn das Blendemesser beschädigt ist.
- Das Blendemesser darf nicht geschärft werden. Wenn es nicht richtig schneidet soll es ausgetauscht werden.
- Das Gerät mit nassen Händen nicht berühren.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor das Gerät demontiert, oder montiert, sowie gereinigt wird.
- Nie die Schlag- und Rührbesen im Betrieb des Gerätes anfassen, nach dem Abschalten können sie erst nach völligem Anhalten angefasst werden.
- Keine Flüssigkeiten von über 50°C benutzen.
- Die Betriebszeit des Gerätes nicht überschreiten
- Im Fall der Kabel beschädigt wird, wenn das Gerät heruntergefallen ist, oder bei einer anderen Beschädigung das Gerät nicht mehr gebrauchen. Die Reparatur kann ausschließlich autorisierter - Servicepunkt ausführen (Die Service- Centerliste finden Sie im Anhänger, oder auf www.eldom.eu).
- Das Gerät darf nur mit originellem Zubehör gebraucht werden.
- Jede Modernisierung, oder Anwendung von anderen als originelle Elementen/ Ersatzteile sind verboten und gefährden die Sicherheit des Benutzers.
- Die Firma Eldom GmbH trägt keine Verantwortung für wegen falschen Gebrauchs entstandene Schäden.

UMWELTSCHUTZ

- Das Gerät besteht aus Materialien, die wieder verwendet werden können.
- Altgeräte sollen an einen Punkt der sich mit Sammlung und Wiederverwendung der Elektrischen- und Elektronischen Geräten beschäftigt, abgegeben werden.

GARANTIE

- Das Gerät ist zum privaten Hausgebrauch bestimmt
- Das Gerät darf nicht für Berufsziele gebraucht werden
- Im Fall der falschen Bedienung Garantie wird ungültig.