



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROBOTA KUCHENNEGO TYP R2

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Ideal przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

napiecie zasilania 230V ~ 50Hz
moc znamionowa 200W

2. BUDOWA URZĄDZENIA

robot kuchenny R2 składa się z:
miksera
nasadek mieszających i ubijających

3. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
Nie używać na wolnym powietrzu.
Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
Mikser wytrzeć wilgotną szmatką lub ręcznikiem.
Pozostałe elementy urządzenia można myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

5. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem należy umyć oba komplety nasadek.
Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
W górnej części uchwytu miksera znajduje się pięciopozycyjny włącznik obrotów.
Celem uniknięcia chlapania obrotu miksera należy dopasować do konsystencji przetwarzanych półproduktów.
Po skończeniu ubijania bądź mieszania wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego i wyjmij nasadki naciskając przycisk znajdujący się obok włącznika.



Życzymy przyjemnej i bezawaryjnej eksploatacji naszego robota kuchennego.