

# NÁVOD K OBSLUZE

## Kuchyňský šlehač R3M



### Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.  
Jeseniova 56 f  
130 00 Praha 3  
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267  
E-mail: [sezam@sezamplus.cz](mailto:sezam@sezamplus.cz), [www.sezamplus.cz](http://www.sezamplus.cz)

**Před používáním přístroje si důkladně přečtěte návod k použití:**

#### **Bezpečnostní pokyny:**

- před použitím se ujistěte, že napětí v zásuvce je stejné jak v návodu a na typovém štítku šlehače
- před použitím se ujistěte, že šlehací nebo hnětací metly jsou správně zasunuty do otvoru
- před vyjmutím šlehacích a hnětacích metel a ponorného mixéru z nádoby se zpracovanou hmotou, vždy vypněte pohonnou jednotku
- nikdy se rukama nedotýkejte příslušenství, když je šlehač v provozu, zvlášť nebezpečné jsou nože ponorného mixéru
- elektrické části šlehače nekládejte do vody ani do jiné kapaliny, nedotýkejte se zařízení mokřkýma rukama
- kuchyňský šlehač používejte pouze k účelům uvedených v návodu, šlehač je určen výhradně pro použití v domácnosti
- výrobce ani dovozce nezodpovídá za škody způsobené nevhodným používáním šlehače nebo používáním šlehače v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze
- nevystavujte šlehač (pohonnou jednotku a ostatní příslušenství) působení teploty nad 60°C; nedodržení tohoto pokynu může přístroj zničit
- výměnu přívodního kabelu směřjí provádět pouze pracovníci autorizovaného servisu

#### **Popis výrobku:**

Šlehač má 5 rychlostí. K nastavení jednotlivých rychlostí je určen přepínač, který je označen číslicemi: „0“, „1“ – „5“. Spotřebič je vypnut pokud je přepínač rychlosti v poloze „0“. Polohy od „1“ do „5“ znamenají postupně jednotlivé rychlosti otáček.

Před přepínačem rychlosti se nachází vyhazovač šlehacích a hnětacích metel.

Navíc je šlehač vybaven tlačítkem „MAX“, které umožňuje okamžitě zvýšit rychlost otáček na maximum bez ohledu na to, jaký rychlostní stupeň právě používáte. Tlačítko „MAX“ je umístěno na levé části šlehače. Po uvolnění tlačítka bude šlehač pracovat rychlostí, jaká je nastavena na hlavním přepínači.

Na zadní straně šlehače je umístěn otvor, který je určen k připojení ponorného mixéru. Otvor má posuvný kryt.

#### **3. Obsluha šlehače:**

- Před zahájením práce se ujistěte, zda je spotřebič odpojen od elektrické sítě a přepínač otáček je v pozici „0“.
- Vložte šlehací nebo hnětací metly do otvorů. Metla s ozubeným kolečkem patří do označeného otvoru. Ujistěte se, zda metly byly správně do otvoru zasunuty, špatné zasunutí metel může způsobit jejich vypadnutí během používání.
- Množství potravin, které se nachází v nádobě, nesmí přesahovat nad úroveň pracovní části metel.
- Maximální přípustná doba provozu se šlehacími a hnětacími metlami je 5 minut.

- Po ukončení práce přepněte přepínač do polohy „0“ (šlehač vypnut). Stiskněte tlačítko vyhazovače, který metly automaticky vytlačí z otvorů.
- Ponorný mixér připojte do otvoru, který je chráněn pohyblivým krytem. Stranu se závitem vložte do otvoru pohonné jednotky a dotáhněte na doraz. Při špatném dotažení ponorného mixéru k pohonné jednotce může dojít k poškození spojky nebo samotného mixéru.
- Při práci musí být ponorný mixér ponořen v tekutině, přičemž výška tekutiny nesmí přesahovat polovinu délky ponorného mixéru.
- Maximální doba chodu šlehače s použitím ponorného mixéru je 2 minuty.
- Stojan slouží k uchycení šlehače. Šlehač uchycený k hlavici stojanu samostatně pohání během provozu samostatnou mísu s potravinami. Šlehací metly a háky jsou speciálně přizpůsobeny k součinnosti se stojanem a tvoří společně jednotný celek. V sadě je vždy jedna šlehací a hnětací metla s ozubeným kolečkem.
- Chcete-li, aby se mísa otáčela, vsuňte metlu s ozubeným kolečkem do označeného otvoru pohonné jednotky.
- Šlehač s připojenými metlami vložte do stojanu tak, aby drážky pohonné jednotky byly zachyceny pod drážkami hlavičky a zajistěte pohonnou jednotku tlačítkem v zadní části stojanu.
- Zmáčknutím tlačítka na boku stojanu odklopte celou sestavu směrem dozadu.
- Na stojan nasadte mísu a opětovným zmáčknutím tlačítka na boku vraťte hlavici se šlehačem do vodorovné polohy.

#### **Údržba:**

- Ujistěte se, že je šlehač odpojen od elektrické sítě.
- Šlehací a hnětací metly i otočnou mísu umyjte teplou vodou s roztokem běžného saponátu.
- Ponorný mixér se nejlépe umyje ponořením do čisté teplé vody a opětovným mixováním, protože při mytí rukou může dojít k poranění o ostří nože.
- Plášť šlehače i stojan očistěte pouze vlhkým hadříkem a utřete do sucha.
- 

#### **Technická data:**

Napětí/frekvence: 230V/50Hz

Příkon: 200W

Délka přestávky před opětovným použitím: 10 minut



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



použité materiály mohou přijít do styku s potravinami