

ideal®

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROBOTA KUCHENNEGO TYP R4

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. *Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Ideal przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.*

1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
- moc znamionowa 170W

2. BUDOWA URZĄDZENIA

robot kuchenny R4 składa się z:

- miksera
- nasadek mieszających i ubijających

3. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Mikser wytrzeć wilgotną szmatką lub ręcznikiem.
- Pozostałe elementy urządzenia można myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

ideal®

- Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

5. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem należy umyć nasadki.
- Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
- W górnej części uchwytu miksera znajduje się pięciopozycyjny włącznik obrotów.
- Celem uniknięcia chlapania obrotu miksera należy dopasować do konsystencji przetwarzanych półproduktów.
- Po skończeniu ubijania bądź mieszania wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i wyjmij nasadki naciskając przycisk znajdujący się obok włącznika.

6. GWARANCJE

- Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
- Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt uszkodzony do miejsca zakupu lub wysłać go w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu Poczta Polska do centralnego punktu serwisowego na adres: **40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A**. Paczkę można wysłać na koszt odbiorcy, a wartość paczki należy zadeklarować jako 0zł.
- Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku gdy:
 - - w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
 - - w okresie gwarancji wystąpiła konieczność dokonania trzech napraw, a urządzenie nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
- W przypadku wymiany sprzętu okres gwarancji dla sprzętu nowego liczy się od daty jego wymiany.
- Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje żarówek i baterii.
- **Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego**, w przypadku innego użytkownika traci gwarancję.

Życzymy przyjemnej i bezawaryjnej eksploatacji naszego robota kuchennego.