



ZMECHANIZOWANY SPRZĘT
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

®

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROBOTA KUCHENNEGO TYP RM3

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 230V~ 50 Hz
- moc znamionowa 220W
- maksymalny czas pracy ciąglej: 30 sekund

2. BUDOWA URZĄDZENIA

robot kuchenny składa się z:

- głowicy
- miksera

3. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Nie wolno miksować produktów gorących - grozi poparzeniem lub uszkodzeniem urządzenia.
- Nóż przystawki miksera jest od spodu nieosłonięty - prosimy zachować szczególną ostrożność.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Głowicę wytrzeć wilgotną szmatką lub ręcznikiem. Mikser można myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

5. GWARANCJE

Warunki gwarancji podane są w załączniku.

6. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem należy umyć pojemnik i nóż miksujący.
- Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
- Zamocować mikser przykręcając go do głowicy (uwaga: "lewy gwint")
- Włączenie urządzenia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku w głowicy (mikrowyłącznik uruchomi silnik).
- Po skończeniu miksowania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Maksymalny czas pracy ciągłej urządzenia wynosi 30 sekund. Przed kolejnym uruchomieniem należy odczekać 3 minuty.

Życzymy przyjemnej i bezawaryjnej eksploatacji naszego robota kuchennego.