

# NÁVOD K OBSLUZE

## PONORNÝ MIXÉR RM4



Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.  
Jeseniova 56 f  
130 00 Praha 3  
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267

## Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze !

### 1. Bezpečnostní doporučení :

- Nenamáčete přístroj ani kabel ve vodě.
- Neponechávat děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte přístroj venku.
- Nepoužívejte přístroj na přípravu horkých pokrmů – při vystříknutí hrozí popálení.
- Při jakékoliv manipulaci s přístrojem a jeho částmi se přesvědčte, že je přístroj odpojen od napájení.
- Věnujte zvýšenou pozornost a opatrnost při manipulaci a práci s přístrojem. Nůž ponorného mixeru je ze spodní části odkrytý. Nikdy ponorný mixer nechte nebo nepřidržíte v části odnímatelného nástavce v blízkosti nože. Stejnou opatrnost věnujte při výměně sekacího nože – **držte jej vždy za plastovou střední část – nikdy za kovové nože.**
- Je-li přívodní šňůra poškozena, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněna za přívod stejného typu v autorizované opravně.
- Dojde-li k pádu přístroje, nechte přístroj zkontrolovat odborníkem, než jej opět uvedete do provozu. I nepatrné poškození může ohrozit Vaší bezpečnost.
- Přístroj nikdy sami neopravujte. Opravu může provádět pouze autorizovaný servis.

### 2. Používání přístroje :

Před prvním použitím přístroje doporučujeme umýt pracovní nádobu, nůž a ponorný mixer.

#### Používání ponorného mixeru :

- Nasadíte mixovací nástavec na pohonnou jednotku a otáčením doleva lehce dotáhněte.
- Zapojte vidlici do zásuvky.
- Přístroj uveďte do chodu stlačením a přidržením tlačítka až po ponoření nástavce do nádoby s připravovaným pokrmem. Vyjmutí přístroje z nádoby proveďte až po vypnutí přístroje a jeho zastavení, jinak hrozí postříkání pokrmem. Doporučujeme při práci s mixerem používat hlubší nádoby, aby došlo k dostatečnému ponoření mixovacího nože.
- Nepřekračujte dovolenou dobu chodu přístroje, aby nedošlo k jeho poškození.
- Po skončení mixování nebo sekání vytáhněte vidlici ze zásuvky.

#### Používání nástavce s pracovní nádobou se sekacím nožem:

- Nasadíte sekací nůž na střední kolík v pracovní nádobě.
- Nasadíte víko pracovní nádoby – pozor na správné dosednutí.

- Stlačte jednou rukou tlačítko na hrdle víka pracovní nádoby a nasadíte do otvoru víka pohonnou jednotku tak, aby kolíček ve spodní části pohonné jednotky směřoval do otvoru v hrdle víka. Po správném dosednutí tlačítka uvolněte.
- Zapojte vidlici do zásuvky.
- Přístroj uvedete do chodu stlačením tlačítka chodu na pohonné jednotce.
- Nepřekračujte dovolenou dobu chodu přístroje, aby nedošlo k jeho poškození.
- Po skončení práce vytáhněte vidlici ze zásuvky.

### 3. Čištění přístroje :

- Před čištěním přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Čištění pohonné jednotky přístroje se provádí měkkou houbičkou navlhčenou v mýdlové vodě. Poté přístroj vytřete do sucha.
- Ponorný nástavec, pracovní mixovací nádobu a nůž je možné umývat v teplé vodě při použití běžných mycích přípravků.
- Nikdy nepoužívejte kovovou drátěnku nebo ostré předměty, které by mohly díly přístroje poškodit.

### 4. Technické parametry :

Napájení: 230V~50 Hz

Příkon: 220W

Maximální doba nepřerušovaného chodu zařízení : 30 sekund

Doba do opětovného spuštění přístroje : 3 minuty



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění