

# NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY RW12



**Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze !**

## 1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda přírodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umyvadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny a nikdy jej nepokládejte na místo odkud může do vody spadnout. Pokud se tak stane, nevyndávejte jej z vody, ale ihned jej vypněte ze zásuvky.
- Pokud je kabel poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.
- Po každém použití nebo údržbou odpojte přístroj ze sítě; nikdy netahejte za přírodní kabel.
- Předcházejte kontaktu horké plochy přístroje s tváří, krkem nebo jinou částí těla.
- Uchovávejte přístroj z dosahu dětí.
- Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.
- Přístroj je určen pro domácí použití.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.

**Upozornění:** Výrobek je vybaven přírodním kabelem, který v případě poškození smí vyměnit pouze autorizovaný servis.

## 2. Obsluha přístroje:

- Během používání se přístroj nahřívá. Zamezte jeho přímému kontaktu s tělem a lehce hořlavými látkami.
- Žehlička je určena pro úpravu a modelování suchých vlasů.
- Při prvním použití může přístroj mírně zapáchat.
- Nepoužívejte přístroj při úpravě mokrých vlasů, paruk a přičesků.
- Umyté a čerstvě vysušené vlasy se lépe upravují.

Žehlení vlasů:

- 1) připojte přístroj do sítě
- 2) zapněte přístroj – přepněte vypínač z pozice „O“ do pozice „I“. Vypínač slouží i jako světelná kontrolka chodu
- 3) vyčkejte alespoň 2 minuty dokud se destičky nenahřejí
- 4) pramen vlasů vložte mezi destičky, přitiskněte k sobě a pomalu posouvajte destičky po vlasech až ke konečkům; nikdy nenechávejte vlasy mezi destičkami delší dobu než cca. 10 vteřin.
- 5) po ukončení žehličky vypněte vypínačem do pozice „O“ a odpojte ze sítě
- 6) před uložením přístroje vyčkejte do celkového ochlazení destiček

## 3. Údržba:

**Upozornění !** Neponořujte přístroj do vody!

- Před prováděním údržby se ujistěte, že je přístroj odpojen ze sítě a řádně vychlazen.
- Povrch přístroje vytřete vlhkým hadříkem.
- Destičky udržujte v čistotě – čistěte je od prachu, spreje, gelu atd.

## 4. Technické parametry:

Příkon: 45 W

Napětí: 230V/50Hz



výrobek odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše

## Dovozce a autorizovaný servis:

**SEZAM spol. s r.o.**

Jeseniova 56 f

130 00 Praha 3

Tel.: 261 210 123