

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Batteriedeckel
2. Gehäuse
3. Schalter
4. Aufschäumspirale
5. Ständer
6. Behälter für zusätzliches Zubehör
7. Knopf Deckelsperre



TECHNISCHE DATEN

- Energieversorgung: 2 Mignonzellen AA

BEDINGUNG

Vor der ersten Verwendung müssen Sie die Aufschäumspirale (4) und den Behälter für Zubehör (6) genau reinigen, was im Abschnitt REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG dargestellt ist.

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, drücken und dann halten Sie den Schalter (3).

Der Milchaufschäumer funktioniert ununterbrochen, wie lange der Schalter gedrückt bleibt (3).

ENERGIEVERSORGUNG

Der Milchaufschäumer ist batteriebetrieben. Dazu sind 2 Mignonzellen AA (1,5 V) notwendig. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Um neue Batterien einzulegen oder verbrauchte Batterien auszutauschen, drücken Sie den Knopf Sperre (7) und schieben den Batteriedeckel (1) nach oben. Montieren Sie die Batterien nach den Hinweisen, die am Gehäuse angebracht sind. Bringen Sie den Deckel (1) wieder an und sperren Sie ihn. Die verbrauchten Batterien sind als Sondermüll zu entsorgen.

MILCH AUFSCHÄUMEN

Es ist empfohlen, kalte Milch aufzuschäumen.

Gießen Sie kalte Milch in ein Gefäß, es darf aber nur bis zur Hälfte gefüllt sein. Tauchen Sie dann die Aufschäumspirale (4) und drücken die START-Taste (3). Die Aufschäumspirale muss in die Milch immer eingetaucht sein. Schäumen Sie die Milch so lange auf, bis der Milchschaum die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Geben Sie die aufgeschäumte Milch in die Kaffeetasse und bestreuen Sie den Schaum z.B. mit Zucker oder Kakao. Dazu können Sie auch den Behälter nutzen (6).

Legen Sie den Milchaufschäumer und das Zubehör auf den Ständer (5).

REINIGUNG UND WARTUNG

- Aufschäumspirale (4) und Behälter für Zubehör (6) können mit Wasser unter Zusatz eines Geschirrspülmittels gereinigt werden
- Es ist verboten, das ganze Gerät in Wasser zu tauchen. Nur die Aufschäumspirale kann in Wasser eingetaucht werden (4)
- Das Gehäuse kann mit einem feuchten Lappen abgewischt werden
- Das Gerät darf nicht mit scharfen, rauen Tüchern oder Schwämmen abgewischt werden, weil das zu seiner Schädigung führen kann.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise.

- Es ist verboten, das Gerät in Wasser einzutauchen oder zu bespritzen
- Das Gerät kann nur verwendet werden, um Milch aufzuschäumen
- Das Gerät darf nicht der Sonne, den heißen Oberflächen und der Feuchtigkeit ausgesetzt werden
- Das Gerät darf nicht von den Personen (darunter von den Kindern) benutzt werden, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind, es sei denn, dass sie unter Aufsicht einer berechtigten Person gestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Kinder mit dem Gerät nicht spielen.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt
- Es kann nicht im Freien verwendet werden
- Es ist verboten, das Gerät in Betrieb zu setzen, wenn es gefallen ist oder sichtbare Schädigungsmerkmale aufweist
- Das Gerät darf nicht geöffnet und auf eigene Faust repariert werden (Garantielöschung)
- Bei jeglichen technischen Problemen, setzen Sie sich mit einer befugten Servicestelle in Kontakt.
- Das Gerät kann nur durch eine autorisierte Servicestelle repariert werden.
- Alle Modernisierung oder Montage von anderen Ersatzteilen als die des Herstellers ist verboten und schließt eine sichere Nutzung aus.
- Die Firma Eldom Sp. z o. o. haftet nicht für mögliche Schäden, die infolge einer nicht ordnungsgemäßen Bedienung entstanden sind.