



INSTRUKCJA OBSŁUGI SOKOWIRÓWKI TYP SK5

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 220V ~ 50Hz.
- moc znamionowa 300W.
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 10 minut.
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem 30 minut.

2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- nie zanurzać przewodu lub sokowirówki w wodzie.
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- nie używać na wolnym powietrzu.
- przewodu urządzenia nie prowadzić nad stołem, w pobliżu pieca gazowego, lub elektrycznego.
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- odblokować klamry mocujące i rozłożyć urządzenie.
- korpus wytrzeć wilgotną szmatką lub ręcznikiem.
- pozostałe elementy można myć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- elementy zabarwione sokiem z warzyw lub owoców można wyczyścić olejem roślinnym.
- filtr tarczy tnącej wykonany jest z bardzo delikatnego materiału. Z tego względu, podczas mycia należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie.
- nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- przed pierwszym użyciem należy umyć urządzenie.
- przygotowane na sok warzywa i owoce umyć, obrać i usunąć pestki.
- w razie konieczności pokroić warzywa i owoce w kostki, tak aby mieściły się w otworze wlotowym sokowirówki.
- sprawdzić, czy klamry są należycie zapięte.
- wsunąć pojemnik na miąższ w korpus urządzenia oraz podstawić pojemnik na sok.
- włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
- włączyć urządzenie.
- wkładać powoli warzywa i owoce do otworu wlotowego sokowirówki i dociskać je delikatnie szpuntelem.
- w przypadku przepełnienia się pojemnika na miąższ przerwać pracę i opróżnić pojemnik.
- w przypadku przepełnienia się pojemnika na sok przerwać pracę i przelać sok do osobnego pojemnika.
- zaraz po zrobieniu soku należy urządzenie umyć aby uniknąć zabarwień z soku oraz zaschnięcia miąższu na filtrze tarczy tnącej urządzenia.