



®

ZMECHANIZOWANY SPRZĘT
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI SOKOWIRÓWKI TYP SK6

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
- moc znamionowa 300W
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 10 minut
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem 30 minut

2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- Nie zanurzać przewodu lub sokowirówki w wodzie.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Przewodu urządzenia nie prowadzić nad stołem, w pobliżu pieca gazowego, lub elektrycznego.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Weisnąć przyciski po obu stronach korpusu i rozłożyć urządzenie.
- Korpus wytrzeć wilgotną szmatką lub ręcznikiem.
- Pozostałe elementy można myć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Elementy zabarwione sokiem z warzyw lub owoców można wyczyścić olejem roślinnym.
- Filtr tarczy tnącej wykonany jest z bardzo delikatnego materiału. Z tego względu, podczas mycia należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie.
- Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem należy umyć urządzenie.
- Przygotowane na sok warzywa i owoce umyć, obrać i usunąć pestki.
- W razie konieczności pokroić warzywa i owoce w kostki, tak aby mieściły się w otworze wlotowym sokowirówki.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest należycie złożone.
- Podstawić pojemnik na sok.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
- Włączyć urządzenie na odpowiednią do rodzaju owoców prędkość.
- Wkładać powoli warzywa i owoce do otworu wlotowego sokowirówki i dociskać je delikatnie szpuntem.
- W przypadku przepełnienia się pojemnika na miąższ przerwać pracę i opróżnić pojemnik.
- W przypadku przepełnienia się pojemnika na sok przerwać pracę i przelać sok do osobnego pojemnika.
- Zaraz po zrobieniu soku należy urządzenie umyć aby uniknąć zabarwień z soku oraz zaschnięcia miąższu na filtrze tnącej urządzenia.

5. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie przez wymienione w załączniku zakłady serwisowe w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego.
2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania itp.
4. Gwarancją nie są objęte:
 - elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, elementy eksploatacyjne np. filtry;
 - uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozja, pyły itp.);
 - uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru;
 - uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją;
 - celowego uszkodzenia sprzętu;
 - czynności konserwacyjne: wymiana filtrów, czyszczenie, odkamienianie sprzętu, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki).
5. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
 - a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - b) zakład stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
 - c) naprawa nie jest wykonana w terminie w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.
6. Do przyjęcia reklamacji wykonania naprawy gwarancyjnej upoważnione są zakłady wymienione w załączniku.
7. Faktyczną datą naprawy gwarancyjnej zakład serwisowy poświadcza w karcie gwarancyjnej.
8. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej znajdującej się na opakowaniu produktu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, dołączonego dowodu zakupu, daty i miesiąca sprzedaży oraz czytelnego stempla sklepu jest nieważna.
9. Reklamacje należy zgłaszać w punktach serwisowych, których adresy zamieszczone są w załączniku.

Życzymy przyjemnej i bezawaryjnej eksploatacji naszej sokowirówki.