

# NÁVOD K OBSLUZE

## PARNÍ HRNEC SM12



**Před použitím přístroje si přečtěte pozorně návod k obsluze !**

### **Bezpečnostní pokyny:**

- Zjistěte, jestli napětí v síti je shodné s údaji na typovém štítku přístroje.
- Dbejte, aby přístroj byl mimo dosah dětí.
- Přístroj používejte v suchém prostředí na rovném povrchu.
- Neumis'tujte přístroj ke zdi nebo skříňce: vycházející pára by je mohla poškodit.
- Nedotýkejte se přístroje a zejména jeho elektrických částí mokřými rukama. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za přívodní šňůru.
- Po použití a před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy neponožujte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody, případně jiné tekutiny.
- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti.
- Dbejte, aby přístroj a jeho části nepřišly do styku s horkými nebo rozzhavenými předměty, jako jsou např. plotýnky, pece, apod.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou a v případě, že samotný přístroj byl poškozen. V takovém případě se spojte s oprávněnou servisní službou.
- Veškeré opravy elektrických spotřebičů smějí provádět pouze osoby oprávněné s příslušnou kvalifikací. Neoprávněné zásahy do spotřebiče mohou způsobit uživateli značné škody. Za účelem opravy kontaktujte vždy autorizovaný servis.
- Pokud nebude přístroj používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, výrobce, dovozce ani prodejce nepřebírá odpovědnost za eventuální poruchy nebo škody.

- Nebereme odpovědnost za opravy, provedené mimo náš autorizovaný servis.
- Tento návod prosím důkladně uschovejte a přístroj používejte pouze v souladu s tímto návodem.
- **Pokud je přístroj v chodu, nenahližte pod víko, nemanipulujte s nádobami ani nedolévejte vodu. Uvnitř je horká pára a hrozí popálení !**
- **Nepřenášejte parní hrnec pokud je v něm vařící voda !**

#### Návod k použití parního hrnce:

- Před použitím omyjte vešketé odnímatelné části v teplé mýdlové vodě, opláchněte a osušte. Otřete také zásobník na vodu v podstavci přístroje. Při umývání neponořujte podstavec do vody ! Během čištění nesmí být přístroj připojen k síti.
- Postavte parní hrnec na rovný a pevný povrch dál od věcí, které by mohla ucházející pára poškodit.
- Vlijte vodu do nádoby v podstavci až k úrovni rysky MAX v nádobě.
- Usadte na podstavec odkapávací misku a nádoby, do nichž vložte připravované potraviny. Podobně postupujte i s druhou nádobou. Nakonec přikryjte víkem.
- Když je v zásobníku voda a potraviny jsou připravené k úpravě, nastavte na časovači čas přípravy. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne. S předstihem vypnete spotřebič nastavením časového spínače na hodnotu „0“.
- Přístroj má tepelnou pojistku. Vypne se i v případě, že je v zásobníku málo vody nebo když již voda v zásobníku není.

#### Čištění:

Čistěte přístroj po každém použití. Před čištěním vždy odpojte přístroj ze sítě. Nádoby na potraviny, misku a víko umyjte v teplé vodě s přísadou prostředku na mytí nádobí. Části pak osušte. Motorovou část utřete vlhkým hadříkem a pak ji důkladně osušte. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, protože tyto by mohly poškodit povrch přístroje. Nikdy neponořujte přístroj, přírodní kabel nebo zástrčku do vody, případně jiné tekutiny. Neumývejte jednotlivé části přístroje v myčce na nádobí.

#### Technické parametry:

Napětí/frekvence: 230V/50Hz

Příkon: 600W



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



použité materiály mohou přijít do styku s potravinami

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.  
Jeseniova 56 f  
130 00 Praha 3  
Tel.: 261 210 12