



INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIEKACZA DO KANAPEK TYP ST-100

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 230V ~ 50 Hz
- moc znamionowa 750W

2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- Nie zanurzać przewodu lub opiekacza w wodzie.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Przewodu opiekacza nie prowadzić nad stołem, w pobliżu pieca gazowego, lub elektrycznego i nie wstawiać do piekarnika.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i pozostawić do ostygnięcia.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
- Nie dotykać gorącej obudowy opiekacza, używając tylko uchwytu do otwierania.
- Szczególną uwagę należy zachować przesuwając urządzenie, które zawiera gorący olej lub inną gorącą ciecz.
- Nie używać opiekacza w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Wytrzeć wnętrze i brzegi urządzenia delikatną szmatką lub ręcznikiem.
- Jeśli mamy problemy z usunięciem farszu z powierzchni grzejnej należy wylać na zabrudzone miejsce nieco oleju i po ok. 5 minutach zabrudzenia powinny dać się usunąć.
- Nie wolno wycierać powierzchni grzejnych nożem, ostrymi, ściągającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Przed każdym użyciem należy przetrzeć wewnętrzną powierzchnię płyt grzejnych wilgotną szmatką. Następnie posmarować wewnętrzne płyty grzejne masłem, margaryną lub innym tłuszczem.
- Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
- Zamknąć opiekacz i przygotować kanapki podczas, gdy urządzenie rozgrzeje się.
- Lampka kontrolna gaśnie po nagraniu się opiekacza.
- Całkowicie otworzyć opiekacz i położyć kanapki, zamknąć delikatnie górną pokrywę urządzenia. Zaciśnąć pokrywę spinaczem. Podczas pieczenia lampka kontrolna będzie zapalać się i gasnąć - termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.
- Piec kanapki przez 2-3 minuty.
- Wyjąć gorące kanapki przy użyciu drewnianej łyżki.
- Nigdy nie używać metalowych sztućców - mogą uszkodzić powierzchnię płyt grzejnych.
- Zamknąć opiekacz podczas przygotowywania następnych kanapek aby utrzymać temperaturę.
- Po skończeniu pieczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Życzymy przyjemnej i bezawaryjnej eksploatacji naszego opiekacza.

