

NÁVOD K OBSLUZE VARNÁ KONVICE CS1



Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k obsluze!

1. Bezpečnostní pokyny:

- Varnou konvici lze používat pouze k účelům popsáným v tomto návodu k obsluze. Návod si důkladně prostudujte a uschovejte po celou dobu používání.
- Před použitím se ujistěte, že napětí v zásuvce je stejné jako v návodu tak na typovém štítku konvice.
- Během provozu se jednotlivé části konvice značně zahřívají, proto vzniká riziko popálení, dbejte zvýšené opatrnosti a konvici uchopte vždy jen za držadlo. Konvici držte rovně, když obsahuje vařící vodu.
- Nezapínejte konvici, jestliže je poškozena přívodní šňůra nebo vidlice, konvice upadla nebo byla namočená.
- Nenechávejte elektrickou šňůru převěšenou přes hranu stolu, mohla by se poškodit.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama.
- Chraňte zařízení před elektrickým zkratem, neponožujte ho do vody ani žádné jiné tekutiny.
- V případě zapnutí prázdné konvice tepelná pojistka vypne spotřebič, Konvice bude připravena k provozu po ochlazení topného tělesa.
- Před použitím zařízení postavte pouze na suché, rovné, nekluzné ploše. Spotřebič neodkládejte na sporáky, varné desky nebo v blízkosti otevřeného plamene. Konvici neodkládejte na horké předměty.
- Používejte pouze podstavec, který byl dodán s touto konvicí.
- Vypněte zařízení ze zásuvky pokud jej právě nepoužíváte nebo před čištěním.
- Nikdy nezapínejte konvici bez vody.
- Nenaplňujte konvici nad značku MAX, hrozí nebezpečí vystříknutí horké vody. Hladina vody musí vždy přesahovat značku MIN.
- Nenalívejte vodu do konvice stojící na podstavci. Podstavec musí být suchý a čistý.
- Zapnutou konvici nenechávejte bez dozoru a umístěte ji mimo dosah dětí.
- Nikdy nezapínejte konvici když je víko otevřené. Horká pára může způsobit opaření, buďte proto opatrní a dbejte, aby nedošlo ke kontaktu horké páry s pokožkou.
- Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem, nefunguje pak automatické vypínání po dosažení bodu varu.
- Konvice je určená pouze pro použití v domácnosti.
- Konvice je určená pro styk s potravinami. Nepoužívejte konvici k jiným úkonům, než vaření vody.
- Neoprávněným osobám není dovoleno provádět opravy vnitřní elektrické instalace konvice.
- Demontáž (rozebírání) konvice je nepřipustná.
- Výrobce není zodpovědný za konvici používanou v nesouladu s návodem.
- V případě zřejmého poškození výrobků nebo kabelu se obraťte na autorizovaný servis.

Pozor! Výměnu přívodního kabelu směji provádět pouze pracovníci autorizovaných servisů.

2. Obsluha konvice:

- Pozor! Správné fungování konvice je zaručeno jen při důkladně uzavřeném víku.
- Konvici uchyťte za držadlo a mimo podstavec ji naplňte vodou. Voda musí přesahovat značku MIN a nesmí překračovat značku MAX.

- Stlačením tlačítka na víku víko otevřete. Po naplnění konvice víko opět důkladně uzavřete.
- Postavte konvici na podstavec a vložte zástrčku do zásuvky.
- Zapněte konvici stlačením vypínače do pozice zapnuto. Po zapnutí se rozsvítí kontrolka. Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne. Konvici je možno vypnout i v průběhu vaření přeplnutím vypínače do pozic vypnuto. Opětovné zapnutí konvice po automatickém vypnutí je možné asi po 30 sekundách.

3. Čištění a údržba:

- Před prvním použitím naplňte konvici po značku MAX, vodu převařte a vylijte.
- Před čištěním zkontrolujte zda konvice je odpojená z elektrické sítě a je ochlazená.
- Při čištění nepoužívejte drátěnku, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Vodní kámen odstraní kyselinou citrónovou, běžným 8% octem nebo běžně dostupnými prostředky na odstraňování kamene.

Způsob odstranění:

- Pomocí kyseliny citrónové: svařte půl litru vody, přidejte 25 g kyseliny citrónové a nechte směs odstát asi 15 minut
 - Pomocí běžného 8% octu: konvici naplňte půl litrem octa, ponechte ji v klidu BEZ VAŘENÍ po dobu asi 1 hodiny
 - Pomocí prostředku na odstraňování vodního kamene: řiďte se pokyny výrobce
- Celou činnost opakujte podle potřeby dvakrát až třikrát. Po vyčištění konvici opláchněte čistou vodou a utřete hadříkem. Nepoužívejte zařízení dříve než celkově vyschne. Nepoužívejte jiné metody čištění než doporučené.

Pozor! Neponožujte kabel, zástrčku ani celé zařízení do vody.

4. Technické údaje:

Objem: 1,7 litry

Příkon: 2000 W

Napětí/frekvence: 230V/50Hz



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)