

NÁVOD K OBSLUZE

CITRUSOVAČ CW1



Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.

Jeseniova 56 f

130 00 Praha 3

Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267

E-mail: sezam@sezamplus.cz; www.sezamplus.cz

Před použitím přístroje si přečtěte pozorně návod k obsluze !

Bezpečnostní pokyny:

- Zjistěte, jestli napětí v síti je shodné s údaji na typovém štítku přístroje.
- Dbejte, aby přístroj byl mimo dosah dětí.
- Dávejte pozor na pohyblivé části přístroje.
- Přístroj používejte v suchém prostředí na rovném povrchu.
- Nedotýkejte se přístroje a zejména jeho elektrických částí mokřkýma rukama. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za přírodní šňůru.
- Nenechávejte šňůru svěšenou přes pracovní stůl nebo desku.
- Po použití a před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy neponožte přístroj, přírodní kabel nebo zástrčku do vody, případně jiné tekutiny.
- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti a není určen k průmyslovému využití.
- Dbejte, aby přístroj a jeho části nepřišly do styku s horkými nebo rozžhavenými předměty, jako jsou např. plotýnky, pece, apod.
- Přístroj používejte pouze v souladu s tímto návodem.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným přírodním kabelem nebo zástrčkou a v případě, že samotný přístroj byl poškozen. V takovém případě se spojte s oprávněnou servisní službou.
- Veškeré opravy elektrických spotřebičů smějí provádět pouze osoby oprávněné s příslušnou kvalifikací. Neoprávněné zásahy do spotřebiče mohou způsobit uživateli značné škody. Za účelem opravy kontaktujte vždy autorizovaný servis.
- Pokud nebude přístroj používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, výrobce, dovozce ani prodejce nepřebírá odpovědnost za eventuální poruchy nebo škody.
- Nebereme odpovědnost za opravy, provedené mimo náš autorizovaný servis.
- Tento návod prosím důkladně uschovejte.

Návod k použití citrusovače:

Před prvním použitím umyjte lisovací kužel, zásobník na šťávu a sítko v teplé vodě s přísadou prostředku na mytí nádobí. Pak přístroj důkladně osušte.

- Podstavec s motorem postavte na suchou a rovnou plochu.
- Umístěte zásobník na šťávu (objem 750 ml) na podstavec a pootočte ho ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby byl dokonale usazen. Sítko umístěte na zásobník na šťávu. Kužel musí být umístěn přímo na pohonné jednotce.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Citrusové plody rozřízněte na půl.
- Vezměte jednu polovinu citrusu a položte na lisovací kužel, přitlačte, motor se automaticky rozběhne. Netlačte na lisovací kužel příliš silně, aby nedošlo k přehřátí přístroje! Šťáva bude stékat přes sítko do zásobníku na šťávu a dužina zůstane na sítku. Jakmile rozpůlené citrusy zvednete z lisovacího kuželu, motor se automaticky zastaví. Nejlepších výsledků docílíte střídáním tlaku na lisovací kužel.

- Odstraňte ovoce z lisovacího kuželu, vyjměte sítko a sundejte nádobku se šťávou. Šťávu přelijte do skleničky. Nádobku na šťávu lze sundat pootočením proti směru hodinových ručiček.
- Po použití odpojte přístroj ze sítě.

Čištění citrusovače:

Čistěte přístroj po každém použití. Před čištěním vždy odpojte přístroj ze sítě. Zásobník na šťávu, lisovací kužel a sítko pak můžete umýt v teplé vodě s přísadou prostředku na mytí nádobí. Části pak osušte. Motorovou část utřete vlhkým hadříkem a pak ji důkladně osušte. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, protože tyto by mohly poškodit povrch přístroje. Nikdy neponožte přístroj, přírodní kabel nebo zástrčku do vody, případně jiné tekutiny.

Technické parametry:

Napětí/frekvence: 230V/50Hz

Příkon: 25W

Maximální doba chodu: 5 minut

Prodleva před dalším použitím: 10 minut



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



použité materiály mohou přijít do styku s potravinami