



ZMECHANIZOWANY SPRZĘT  
GOSPODARSTWA DOMOWEGO



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## WYCISKACZA DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH

### ELDOM CW1

*Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.*

#### 1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 230V ~ 50 Hz
- moc znamionowa 25W
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 5 minut
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem 10 minut

#### 2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Przewodu urządzenia nie prowadzić nad stołem, w pobliżu pieca gazowego, lub elektrycznego.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy zlecić w autoryzowanym punkcie serwisowym.

### 3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Rozłożyć urządzenie.
- Korpus wytrzeć wilgotną szmatką lub ręcznikiem.
- Pozostałe elementy można myć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
- W podstawie urządzenia znajduje się miejsce na kabel zasilający i zaczepem na wtyczkę.

### 4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem należy umyć urządzenie.
- Umyć owoce i przekroić na równe połówki.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest należycie złożone.
- Dobrać wielkość głowicy do rozmiaru owoców.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
- Silnik urządzenia uruchamia się automatycznie gdy naciśnie się owocem na głowicę.
- Podczas wyciskania soku powinno się dociskać owoc na głowicy pionowo i z odpowiednim wyczuciem. Dociskanie głowicy na boki może uszkodzić urządzenie.
- Urządzenie posiada mechanizm przełączający automatycznie kierunek obracania się głowicy. Kierunek obracania się głowicy jest przypadkowy. Kilukrotne naciśnięcie owocem głowicy zapewnia dokładne wyciśnięcie soku.
- W przypadku przepelnienia się sitka na miąższ przerwać pracę i oczyścić sitko.
- W przypadku przepelnienia się pojemnika na sok przerwać pracę i przelać sok do osobnego pojemnika.
- Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej oraz przerw w pracy urządzenia podanych w danych technicznych.
- Zaraz po zrobieniu soku należy urządzenie umyć aby uniknąć zabarwień z soku oraz zaschnięcia miąższu na sitku.

Życzymy przyjemnej i bezawaryjnej eksploatacji naszego urządzenia.