

NÁVOD K OBSLUZE

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA DA20



Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.

Jeseniova 56 f

130 00 Praha 3

Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267

E-mail: sezam@sezamplus.cz; www.sezamplus.cz

1. Bezpečnostní pokyny :

- **Pozor ! Před prvním použitím žehličky zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku přístroje (220-240V) odpovídá napětí ve Vaší zásuvce. Chybné zapojení může být příčinou neopravitelného poškození žehličky, na které se nevztahuje záruka.**
- Žehlička musí být zapojena pouze do zásuvky s uzemněním. V případě, že jste nuceni použít prodlužovací šňůru, zkontrolujte, zda se jedná o dvoupólový kabel se zemnicím vodičem (10A).
- Je-li přívodní šňůra poškozena, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněna za přívod pro žehličky stejného typu v autorizované opravně.
- Žehličku nikdy neponořujte do vody !
- Při naplňování a vyprazdňování nádržky musí být žehlička odpojena z elektrické sítě
- Dojde-li k pádu žehličky, nechte přístroj zkontrolovat odborníkem, než ji opět uvedete do provozu. I nepatrné poškození může ohrozit Vaší bezpečnost.
- Žehlicí deska žehličky může dosahovat velmi vysokých teplot. Dodržujte proto následující pokyny :
 - nedotýkejte se žehlicí desky, je-li žehlička horká,
 - při používání žehličky v režimu napařování dodržujte opatrnost, aby nedošlo k opaření,
 - žehličku ukládejte pouze ve vychladlém stavu,
 - žehličku připojenou v elektrické síti nikdy nenechávejte bez dozoru,
 - žehličku nikdy nenechávejte v dosahu dětí.

Žehličku nikdy sami neopravujte. Opravu žehličky může provádět pouze autorizovaný servis.

2. Používání žehličky :

• Plnění nádržky vodou :

Nastavte ovladač parní regulace do polohy žehlení bez napařování. Otevřete otvor na plnění nádržky vodou, nakloňte žehličku a nalévacím otvorem naplňte nádržku.

Pozor ! Maximální úroveň vody v nádržce je vyznačena ryskou „ MAX“.)

• Regulace teploty a páry :

Nastavte regulátor termostatu na typ tkaniny, kterou chcete žehlit. Nejvyšší teplota je na ovládacím kolečku termostatu vyznačena červenou barvou. Funkce „ páry“ a „ parní náraz“ je funkční pouze v poloze termostatu v červeném poli

Kontrolní světlo termostatu zhasne, jakmile žehlička dosáhne požadované teploty:

- syntetické tkaniny
- hedvábí, viskóza, vlna
- bavlna, len

Pozor ! Pokud nastavíte v průběhu žehlení termostat z vyšší na nižší teplotu, počkejte, než se světelná kontrolka termostatu opět rozsvítí, abyste nespálili jemné prádlo. Při žehlení směsových tkanin nastavte termostat na tkaninu, která se žehlí na nejnižší teplotu.

3. Čištění a konzervace :

Čištění korpusu žehličky se provádí u vlašné žehličky, měkkou houbičkou navlhčenou v mýdlové vodě. Poté žehličku vytřete do sucha.

Pro čištění žehlicí desky používejte pouze k tomu určené čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte kovovou drátěnku nebo ostré předměty, které by mohly žehlicí desku poškodit.

Pozor ! Než začnete žehličku čistit, odpojte ji ze sítě a nechte ji vychladnout. Žehličku nikdy nemyjte pod tekoucí vodou.

4. Uložení žehličky :

- nastavte ovladač nastavení páry do polohy žehlení bez napařování
- vytáhněte vidlici ze zásuvky a počkejte, dokud žehlicí deska žehličky nevychladne
- otevřete nalévací otvor a vylijte vodu.

5. Technické parametry :

Napájení : 230 V ~ 50 Hz

Příkon : 1200 W



výrobek odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

