



ZMECHANIZOWANY SPRZĘT  
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

®

**ELDOM SP. Z O.O.**  
40-238 Katowice  
ul. Pawła Chromika 5A  
tel: +48 32 207-99-90  
www.eldmagd.com.pl

## INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻELAZKO ELDOM DA20

*Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.*

### 1. DANE TECHNICZNE

na napięcie zasilania 230V ~ 50 Hz  
moc znamionowa 1200W

### 2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.  
Używać żelazka zgodnie z przeznaczeniem.

**Żelazka nie zanurzać w wodzie lub innym płynie.**

Przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z gniazdka sieciowego należy regulator temperatury ustawić w pozycji "min". Wyciągając wtyczkę z gniazdka nie wolno ciągnąć za przewód, należy trzymając wtyczkę wyciągnąć ją z gniazdka.

Zanim żelazko zostanie schowane należy odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić zbiornik z wody. Na czas przechowywania można owinąć luźno przewód o podstawę żelazka. Zbyt mocne nawinięcie przewodu może spowodować jego uszkodzenie. Żelazko należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w pozycji pionowej aby resztki wody znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy grzejnej.

Przewód nie może znajdować się blisko źródeł ciepła.

Przed napełnianiem żelazka wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy jest włączone do sieci.

Zetknięcie z gorącymi metalowymi elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą wodną może spowodować oparzenia. Należy więc zachować szczególne ostrożność podczas prasowania.

Żelazko należy podłączyć do gniazda ze stykiem ochronnym.

Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu żelazka.

Nie używać na wolnym powietrzu.

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

Podczas prasowania nie wolno pozostawiać żelazka w pozycji poziomej na desce do prasowania.

Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Wszelkich napraw może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.

### 3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko całkowicie wystygnie.

Żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.

Nie wolno czyścić żelazka ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

Korpus żelazka należy przetrzeć wilgotną, namydloną szmatką, następnie wytrzeć do sucha czystą, suchą szmatką.

Stopę grzejną należy czyścić dostępnymi w handlu, łagodnymi środkami do czyszczenia chromu lub srebra, postępując zgodnie z zaleceniami ich producenta.

### 4. UŻYTKOWANIE

Temperatura prasowania powinna być dobrana do rodzaju tkaniny. Jeśli rodzaj tkaniny jest nieznaną należy rozpocząć prasowanie od najniższej temperatury stopniowo ją zwiększając aż do uzyskania pozytywnych rezultatów. Najwyższa temperatura oznaczona jest na pokrętle termostatu kolorem czerwonym. Funkcje "parowania" oraz "uderzenia pary" działają tylko podczas, gdy pokrętko termostatu ustawione jest w na polu czerwonym.

Wlewając wodę do żelazka należy postawić je w pozycji pionowej i pamiętać aby poziom wody nie przekroczył oznaczenia "max" na zbiorniku.

