

# NÁVOD K OBSLUZE

## NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA DA24N



### Dovozce a autorizovaný servis:



**SEZAM spol. s r.o.**

Jeseniova 56 f

130 00 Praha 3

Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267

E-mail: [sezam@sezamplus.cz](mailto:sezam@sezamplus.cz); [www.sezamplus.cz](http://www.sezamplus.cz)

**Před používáním výrobku si důkladně přečtěte návod k použití:**

### 1. Bezpečnostní pokyny :

- **Pozor ! Před prvním použitím žehličky zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku přístroje (220-240V) odpovídá napětí ve Vaší zásuvce. Chybné zapojení může být příčinou neopravitelného poškození žehličky, na které se nevztahuje záruka.**
- Žehlička musí být zapojena pouze do zásuvky s uzemněním. V případě, že jste nuceni použít prodlužovací šňůru, zkontrolujte, zda se jedná o dvoupólový kabel se zemnicím vodičem (10A).
- Je-li přírodní šňůra poškozena, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněna za přívod pro žehličky stejného typu v autorizované opravně.
- Žehličku nikdy neponořujte do vody !
- Při naplňování a vyprazdňování nádržky musí být žehlička odpojena z elektrické sítě.
- Dojde-li k pádu žehličky, nechte přístroj zkontrolovat odborníkem, než ji opět uvedete do provozu. I nepatrné poškození může ohrozit Vaši bezpečnost.
- Žehlicí deska žehličky může dosahovat velmi vysokých teplot. Dodržujte proto následující pokyny :
  - nedotýkejte se žehlicí desky, je-li žehlička horká,
  - při používání žehličky v režimu napařování dodržujte opatrnost, aby nedošlo k opaření,
  - žehličku ukládejte pouze ve vychlazeném stavu,
  - žehličku připojenou v elektrické síti nikdy nenechávejte bez dozoru,
  - žehličku nikdy nenechávejte v dosahu dětí.

**Žehličku nikdy sami neopravujte. Opravu žehličky může provádět pouze autorizovaný servis.**

### 2. Používání žehličky :

#### • Plnění nádržky vodou :

Nastavte ovladač parní regulace do polohy žehlení bez napařování. Otevřete otvor na plnění nádržky vodou, nakloňte žehličku a nalévacím otvorem naplňte nádržku.  
**Pozor ! Maximální úroveň vody v nádržce je vyznačena ryskou „MAX“.**

#### • Regulace teploty a páry :

Nastavte regulátor termostatu na typ tkaniny, kterou chcete žehlit. Nejvyšší teplota je na ovládacím kolečku termostatu vyznačena červenou barvou. Funkce „páry“ a „parní náraz“ je funkční pouze v poloze termostatu v červeném poli. Jestli z žehličky místo páry vytéká voda, je nutné kolečko termostatu nastavit na pozici „MAX“ a následně zmenšit regulátorem množství páry.

**OFF** – vypnuto

**SILK** - hedvábí

**WOOL** - vlna

**COTTON** - bavlna

**LINEN** - len  
**MAX** – maximum

Kontrolní světlo termostatu zhasne, jakmile žehlička dosáhne požadované teploty.  
**Pozor ! Pokud nastavíte v průběhu žehlení termostat z vyšší na nižší teplotu, počkejte než se světelná kontrolka termostatu opět rozsvítí, abyste nespálili jemné prádlo. Při žehlení směsových tkanin nastavte termostat na tkaninu, která se žehlí na nejnižší teplotu.**

### 3. Čištění a konzervace :

Čištění korpusu žehličky se provádí u vložné žehličky, měkkou houbičkou navlhčenou v mýdlové vodě. Poté žehličku vytřete do sucha.

Pro čištění žehlicí desky používejte pouze k tomu určené čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte kovovou drátěnku nebo ostré předměty, které by mohly žehlicí desku poškodit.

**Pozor ! Než začnete žehličku čistit, odpojte ji ze sítě a nechte ji vychladnout. Žehličku nikdy nemyjte pod tekoucí vodou.**

### 4. Uložení žehličky :

- nastavte ovladač, nastavení páry do polohy žehlení bez napařování,
- vytáhněte vidlici ze zásuvky a počkejte, dokud žehlicí deska žehličky nevychladne,
- otevřete nalévací otvor a vylijte vodu.

### 5. Technické parametry :

Napájení : 230 V ~ 50 Hz

Příkon : 1600 W



výrobek odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

