

# ELEKTRONICZNA WAGA OSOBOWA



## ELDOM EB9471

max - 150kg / d - 100g  
dokładność wskazania:  
0~65kg - 1kg  
65~150kg - 2kg



Do zasilania wagi prosimy używać baterii alkalicznej 9V. Bateria nie znajduje się na wyposażeniu wagi. Zużyta baterię należy wymienić na nową a z użytą wyrzucić do pojemnika przeznaczonego w tym celu. Przed rozpoczęciem ważenia należy postawić wagę na twardej, równej powierzchni. Nacisnąć krótko i silnie czubkami palców nogi na próg wagi. Odczekać ok. 3 sekundy do pojawienia się cyfry 0. Nie należy stawać na wadze przed pojawieniem się cyfry 0. Wejść na wagę zwracając uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru. Po ok. 6 sekundach odczytać wynik ważenia. Po zejściu z wagi wyłączy się ona automatycznie.

**DYSTRYBUTOR: Eldom sp. z o.o.**  
40-238 Katowice ul. Pawła Chromika 5A  
[www.eldomagd.com.pl](http://www.eldomagd.com.pl)

