

ELEKTRONICZNA WAGA OSOBOWA

ELDOM ED309

max - 120kg / d - 0.5kg

dokładność wskazania:

0~65kg - 1kg

65~120kg - 2kg

Do zasilania wagi prosimy używać baterii alkalicznej 9V. Bateria nie znajduje się na wyposażeniu wagi. Zużyta baterię należy wymienić na nową a zużyta wyrzucić do pojemnika przeznaczonego w tym celu. Przed rozpoczęciem ważenia należy postawić wagę na twardej i równej powierzchni. Nacisnąć krótko i silnie czubkami palców na róg wagi. Odczekać ok. 3 sekundy do pojawienia się cyfry 0. Nie należy stawać na wadze przed pojawieniem się cyfry 0. Stać na wadze, zwracając uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru. Po ok. 6 sek. odczytać wynik ważenia. Po zejściu z wagi wyłączy się ona automatycznie.

DYSTRYBUTOR: Eldom sp. z o.o.

40-238 Katowice ul. Pawła Chromika 5A

www.eldomagd.com.pl