



Bedingungsanleitung

Elektronische Küchenwaage **EK3052**

Maximale Tragkraft: 5kg
Anzeigengenauigkeit bis 2kg: 1g
Anzeigengenauigkeit über 2kg: 2g
Skalenteilung: 2g



Die elektronische Küchenwaage wird von alkalischen Batterien 9V versorgt. Die Batterie ist im Lieferumfang nicht enthalten. Wechseln Sie die Batterie, wenn die LCD Anzeige "Lo" anzeigt. Die leeren Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden, sondern sind bei autorisierten Sammelstellen abzugeben oder in Sammelbehälter zu werfen.

WIEGEVORGANG

Die Schüssel auf die Waage stellen. Die Waage einschalten und abwarten bis auf der LCD-Anzeige die Ziffer "0" erscheint. Die Waage ist nun zum Wiegen bereit. Falls Sie während des Wiegens (zum Beispiel beim Nachschütten weiterer Produkte) den Zähler zurückstellen möchten, drücken Sie die Taste "Z/T".

Achten Sie darauf, dass die maximale zulässige Belastung von 5 kg nicht überschritten wird. Das kann zur Beschädigung oder zur Entkalibrierung der Waage führen. Erscheint "Err" auf der Anzeige, wurde die Tragkraft der Waage überschritten.

THERMOMETER

Die Waage ist mit einem Thermometer ausgestattet, das die Umgebungstemperatur im Bereich von 0 bis +40°C mit Toleranz von 2°C anzeigt.

STOPPER

Um den Stopper zu betätigen, drücken Sie die Taste "T-SET" und stellen die gewünschte Zeit mit den Drucktasten "V" und "A" ein. Erneutes Drücken der "T-SET"-Taste aktiviert den Stopper. Mittels der "T-SET"-Taste kann auch das Herunterzählen unterbrochen werden.

Nach Ende des Herunterzählens schaltet für 30 Sekunden das Alarmsignal ein. Dieser kann mit der "ON/OFF"-Taste schneller abgeschaltet werden.