

Wprowadzenie.

Przed rozpoczęciem użytkowania wagi prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi w celu prawidłowego użytkowania.

Szczegółowy opis parametrów.

Maksymalny nacisk: 5kg / 11lb

Podział skali: 1gram / 0.05oz

Możliwość zmiany jednostki pomiaru: gramy / uncje

Wyświetlacz cyfrowy: 13 mm

Automatyczne zerowanie, automatyczne wyłączenie

Wskaźnik wyładowania baterii: "HHHH"

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Zasilanie: 1 x 9V baterie alkaliczne (nie należą do zestawu)

Wstępne przygotowanie wagi.

Zainstalować baterie alkaliczne 9V do przegrody znajdującej się pod spodem wagi.

Ustawić wagę na suchym, płaskim i twardym podłożu, upewnić się czy stoi stabilnie.

Uruchomienie.

Nacisnąć przycisk on/off aby włączyć wagę.

Wyświetlacz zostanie uruchomiony zapalając wszystkie segmenty. Po czym pozostanie zapalony na wyświetlaczu tylko "0g"

Nacisnąć przycisk "UNIT" w celu ustalenia jednostki pomiaru: kg, gr, lb

Wytrzeć suchą ściereczką szklaną platformę wagi aby uniknąć ślizgania się produktów lub naczyń.

Należy upewnić się czy waga stoi stabilnie i przed rozpoczęciem ważenia pokazuje zero na wyświetlaczu.

Ważone produkty należy umieścić w naczyniu (np. misce) a nie bezpośrednio na szklanej platformie.

Stawiamy naczynie na wadze przed włączeniem jej. Dzięki temu wartość wyświetlona na wyświetlaczu będzie wagą samego produktu bez wagi naczynia, w którym ważymy.

Stawiając naczynia lub produkty na wadze należy kłaść je na środku platformy.

Odczytujemy wagę w momencie gdy cyfry na wyświetlaczu ustabilizują się.

Funkcja tarowania wagi.

Jeśli chcemy zważyć kilka produktów po kolei bez zdejmowania z wagi poprzednich używamy funkcji tarowania Z/T. Po zważeniu jednego produktu (bez zdejmowania go z wagi) naciskamy środkowy przycisk na wadze Z/T i automatycznie wyświetlacz się zeruje. Możemy ważyć następny produkt.

Czynność tę możemy powtarzać dowolną ilość razy,

pamiętając o dopuszczalnym nacisku wagi.

Podczas gdy funkcja tarowania wagi jest aktywna na wyświetlaczu jest widoczna ikona "TARE". Gdy zaczniemy ściągać poszczególne produkty z wagi wyświetlacz będzie nam pokazywał wartości ujemne sumując ciężar zdejmovanych produktów. UWAGA: Dopuszczalna tolerancja funkcji tarowania =0.8%

Zakończenie ważenia.

Gdy ważenie zostanie zakończone należy wcisnąć przycisk ON/OFF aby wyłączyć wagę lub po prostu pozostawić ją w spoczynku. Waga wyłączy się automatycznie po upływie około 2 minut.

Czyszczenie i konserwacja.

Zakupiona przez Państwa waga kuchenna jest urządzeniem wysoce precyzyjnym i czułym. Należy unikać upuszczania jej, zrzucania na nią produktów z wysokości, potrząsania itp.

Przyciski należy naciskać delikatnie nie używając do naciskania żadnych ostrych przedmiotów.

Do czyszczenia należy używać suchej lub lekko wilgotnej bawełnianej szmatki z delikatnym płynem. Nie wolno używać żadnych silnych środków chemicznych.

Unikać stawiania wagi przy źródłach wysokiej temperatury: kuchenkach, palnikach.

Nie wolno stawiać wagi w zasięgu pól magnetycznych np.: telefonów bezprzewodowych, komórkowych, komputerów, transformatorów gdyż mogą one zakłócić prawidłowe działanie elektronicznych funkcji urządzenia.

Zawsze należy używać wagi na twardym, płaskim i stabilnym podłożu.

W przypadku dłuższego okresu nie używania wagi zaleca się wyjęcie baterii.

Nie wolno samemu rozkręcać wagi i dokonywać napraw. Grozi to utratą gwarancji.

W przypadku gdy waga nie działa prawidłowo należy wymienić baterie na nowe i sprawdzić czy nie było to powodem złego funkcjonowania. Jeśli baterie są dobre należy skontaktować się z serwisem centralnym.

Eldom sp. z o.o.

40-238 Katowice

ul. Pawła Chromika 5a

tel.: (32) 207-99-90

www.eldomagd.com.pl