

NÁVOD K OBSLUZE

Elektronická osobní váha EWO11



Elektronická osobní váha EWO11

je určena pouze pro použití v domácnosti pro vážení osob. Rozsah měření je od 0 do 150 kg. Stupnice je dělena po 0,1 kg.

Instrukce pro použití:

- Nejprve vložte zesponu váhy 4 alkalické baterie AA1,5V (tužkové baterie).
- Osobní váhu je třeba umístit na rovný a tvrdý povrch. Umístění váhy na koberec může způsobit nepřesné vážení.
- Stoupněte si na váhu, rovnoměrně rozložte váhu těla a nepohybujte se. Váha se automaticky zapne a vaše hmotnost se zobrazí na stupnici.
- Po ukončení vážení se váha automaticky vypne.
- K čištění váhy stačí použít navlhčený hadr, případně běžný čistící prostředek. Nedovolte, aby se voda dostala dovnitř váhy. Nepoužívejte k čištění chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje.
- Povrch váhy udržujte v suchém stavu. Vlhký nebo mastný povrch může způsobit uklouznutí !

Maximální odchylka při vážení: 400g

Technické údaje:

LCD displej

Napájení: 6V (4xAA)

baterie nejsou součástí balení



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.

Jeseniova 56 f

130 00 Praha 3

Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267