



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNA WAGA OSOBOWA EW011



DANE TECHNICZNE

- waga maksymalna: 150 kg
- dokładność wskazania: 400 g
- dokładność podziałki: 100 g
- wyświetlacz LCD: 25mm
- zasilanie bateryjne: 4 x AA (1,5V)

ZASILANIE

Urządzenie zasilane jest 4 bateriami 1.5V AA (alkaliczne). Baterie należy włożyć do pojemnika w spodzie urządzenia, uważając na polaryzację. Używać tylko baterii alkalicznych. Produkt sprzedawany jest bez baterii.

OBSŁUGA

1. Postawić wagę na stabilnej, suchej podłodze.
2. Włączyć wagę naciskając stopą. Odczekać kilka sekund aż na wskaźniku pojawi się wartość „0.0”. Waga jest gotowa do ważenia.
Uwaga: W przypadku wejścia na wagę przed pokazaniem się „0.0”, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Err”. Jeśli to nastąpi, należy zejść z wagi i wrócić do początku punktu 2.
3. Stać na wadze równomiernie rozmieszczając stopy. Odczekać kilka sekund aż wskazanie wagi się ustabilizuje. Odczytać wskazanie wyświetlacza.

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK

Około 8 sekund po zejściu z wagi urządzenie samoczynnie się wyłączy. Jeśli po włączeniu wagi nie nastąpi wejście na nią urządzenie również wyłączy się po kilku sekundach.

PRZEŁADOWANIE

Nie wolno przeciążać wagi (ponad 150kg). Może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie. Przeciążenie wagi sygnalizowane jest komunikatem „Err”.

WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII

Konieczność wymiany baterii sygnalizowana jest komunikatem „Lo”. Zużyte baterie wymagają wymiany i powinny być wyrzucane do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra
- nie stawać na wadze mokrymi stopami
- przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym
- podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami
- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy postąpić ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi
- do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać urządzenia w wodzie
- nie przechowywać wagi w pozycji pionowej
- usunąć baterie jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
- w przypadku gdy na wyświetlaczu pojawi się błąd lub waga nie wyłączy się, można na kilka sekund wyjąć baterie. Jeżeli ponowne załadowanie baterii nie rozwiązało problemu prosimy o kontakt z serwisem
- naprawy sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika

Eldom sp. z o.o.

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12
www.eldom.eu