

NÁVOD K OBSLUZE HOLICÍ STROJEK G32



Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze !

1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda přírodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku holicího strojku. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru a držte jej z dosahu dětí.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Ujistěte se, že přístroj a přírodní kabel nikdy není v kontaktu s horkým zařízením jako např. trouby, rozpálené plotýnky apod.
- Pokud saháte na přístroj, přírodní kabel nebo zástrčku, mějte vždy suché ruce.
- Neponořujte přístroj do vody nebo do jiné tekutiny.
- Vždy přístroj vypněte v případě, že:
 - špatně funguje během používání
 - před čištěním
 - když vytahujete přístroj ze zásuvky
- Nepoužívejte přístroj v případě výskytu vady, zvláště je-li poškozený přírodní kabel. Přírodní kabel musí být vždy v dobrém stavu.

- Přírodní kabel vytahujte ze zásuvky za zástrčku, v žádném případě za kabel.
- Všechny opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní opraváři, neprofesionální přístup může způsobit vážné poškození přístroje.
- Výrobce neodpovídá za škodu způsobenou neodbornou obsluhou nebo použitím k jinému účelu, než ke kterému je přístroj určen.

2. Obsluha přístroje:

- Před prvním použitím připojte holicí strojek k síti a nechte jej nabíjet 12 hodin (poloha spínače „OFF“). Pak strojek používejte k holení bez síťového přívodu až se baterie plně vybijí. Potom znovu strojek nabijte.
- Doporučujeme Vám holit se před mytím, protože pokožka po umytí není tak pevná a hladká.
- Strojek držte v pravém úhlu k pokožce.
- Na zadní straně přístroje se nachází zastříhovací lišta, která se vysune pomocí tlačítka, nacházejícího se pod touto lištou.

3. Údržba:

- Doporučujeme přístroj vyčistit po každém holení. Holicí jednotku vyčistíte kartáčkem, který je v příslušenství. Uvolňovacím tlačítkem sejměte holicí hlavu a vyčistěte ji i zespodu. Při čištění se nedotýkejte planžety, mohli byste ji poškodit.
- Před každým čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnut a odpojen ze sítě.
- Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody, ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, ani chemikálie jako lih, benzin, aceton atd.
- Vnější povrch holicího strojku čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Přístroj je vybaven akumulátory. K prodloužení jejich životnosti je vhodné tyto akumulátory nechat úplně vybit a jejich nabíjení provádět v jednom nepřerušovaném cyklu. Případnou výměnu akumulátorů Vám provede autorizovaný servis.
- Opořebenou planžetu je třeba nahradit za novou.

4. Technické parametry:

Příkon: 4 W

Napětí: 230V/50Hz

Příslušenství:

síťový kabel
kartáček na čištění
náhradní planžeta
plastový obal se zrcátkem

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56f, Praha 3
Tel.: 261 210 123



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

