



Eldom sp. z o.o.
40-238 Katowice
ul. Pawła Chromika 5a
tel. 032 253-04-13
email: serwis@eldom.eu
www.eldom.eu

INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNKI DO GOLENIA G40

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 230V ~ 50 Hz
- moc znamionowa 3W

2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych cieczach.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie używać na wolnym powietrzu.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Wszelkie naprawy urządzenia powinny być dokonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym.

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Po każdym goleniu należy opróżnić komorę noży tnących.
- Wytrzeć urządzenie delikatną szmatką lub ręcznikiem.

4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzne akumulatory, których czas ładowania wynosi 12 godzin. Aby przedłużyć żywotność baterii ładowanie powinno odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu. Używanie urządzenia możliwe jest jedynie po naładowaniu baterii i odłączeniu kabla zasilającego.
- Urządzenie wyposażone jest w trymer do strzyżenia wąsów i brody.

5. UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Sitko noży tnących podlega normalnemu zużyciu i nie jest objęte gwarancją.
- Mogą je Państwo zamówić poprzez stronę www.eldom.eu lub korzystając z poniższego formularza, wysyłając go pocztą na adres producenta.
- Przy zamówieniu **powyżej 2szt.** prosimy o potwierdzenie telefoniczne - tel. **032 2530413**.

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
3. Reklamujący powinien uszkodzony sprzęt wysłać w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu **Pocztą Polską** do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o., 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5a. Paczkę można wysłać Pocztą Polską jako przesyłkę pobraniową. Kwota pobrania powinna się równać kosztowi nadania przesyłki, a wartość paczki należy zadeklarować jako 0 PLN.
4. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
5. Termin naprawy w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje sitek, noży i baterii.
7. **Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego**, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

IMIĘ: _____
NAZWISKO: _____
DOKŁADNY ADRES: _____

**Zamawiam ___ szt. sitek do modelu G40
i proszę o przesłanie ich pocztą. Płatne przy
odbiorze przesyłki.**

_____ *czytelny podpis*