

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję
 - przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny
 - należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
 - w przypadku używania przedłużacza powinien on być z uziemieniem, i ułożony w bezpieczny sposób
 - urządzenie wyłącznie do użytku domowego
 - można używać grilla w pomieszczeniach zamkniętych tylko, jeśli są dobrze wentylowane
 - pracujący grill należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc z pomieszczenia, gdzie znajduje się grill należy go wyłączyć.
 - jeżeli grill nie pracuje, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, lecz nigdy mokrymi rękami
 - nigdy nie używać grilla, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub samo urządzenie
 - nie używać grilla na wolnym powietrzu. Można używać grilla w miejscach zadanych, gdzie jest on zabezpieczony przed deszczem i wiatrem
 - nigdy nie wkładać produktów bezpośrednio na grzałkę gdyż może to spowodować poważne uszkodzenia lub poparzenia
 - nie należy używać grilla w pobliżu firanek, zaston lub innych łatwopalnych materiałów
 - żeby zapobiec przegrzaniu się urządzenia, nie należy go umieszczać w kącie pomieszczenia albo bezpośrednio obok ściany
 - nie dotykać metalowych elementów uruchomionego grilla
 - nie stosować papieru do pieczenia
 - nie przykrywać grilla gdy jest włączony
 - przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie
 - grill można stawiać tylko na płaskim i stabilnym podłożu. Nad grillem nie mogą się znajdować przedmioty z materiału łatwopalnego
 - nie wolno prowadzić kabla zasilającego nad grillem
 - nie odgrzewać na grillu produktów w żadnych naczyniach
 - nie wolno palić w tym urządzeniu węglem drzewnym lub innym paliwem
 - należy zwrócić uwagę, by napięcie w sieci odpowiadało napięciu zasilania grilla
 - używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
 - napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy
- Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika

OCHRONA ŚRODOWISKA

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi

Eldom sp. z o.o.

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12

www.eldom.eu



**GRILL ELEKTRYCZNY
WOLNSTOJĄCY GB25**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki ELDOM przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

OPIS OGÓLNY

1. Ostona
2. Uchwyty do przenoszenia
3. Nóżki
4. Siatka na akcesoria lub produkty
5. Lampka kontrolna
6. Włącznik i regulator temp.
7. Korpus
8. Ruszt
9. Pojemnik na wodę



DANE TECHNICZNE

- moc: 2000W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem należy urządzenie rozpakować i złożyć poszczególne elementy. Nóżki (3) wciskamy w odpowiednie miejsca w korpusie (7). Siatkę (4) łączymy z nóżkami (3) za pomocą dołączonych do kompletu śrub. Montujemy osłonę (1).

Grill może być również używany w wersji stołowej bez zamontowanych nóżek (3).

Przy pierwszym uruchomieniu grilla może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne. Dlatego pierwsza praca urządzenia powinna odbywać się bez produktów.

Przed przystąpieniem do grillowania należy aluminiowy pojemnik (9) znajdujący się pod grzałką zalać wodą do połowy jego objętości.

Podczas dłuższego grillowania, jeśli woda wyparuje należy ją uzupełnić. Dolewając wodę nie wolno zalać gorącej grzałki (grozi uszkodzeniem urządzenia oraz poparzeniem).

Przed włączeniem grilla należy przygotować produkty do grillowania i poukładać je na ruszcie i włączyć grill. Czas grillowania zależy od rodzaju przyrządzanych potraw. Temperaturę regulujemy pokrętkiem (6). Praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną (5).

Grill posiada zabezpieczenie przed włączeniem do sieci wyjętej z korpusu grzałki. W przypadku nieprawidłowo zamontowanej grzałki, np. zbyt słabo dociśniętego do korpusu elementu (6) urządzenie nie będzie działało.



Ruszt (8) można ustawić na dwa sposoby, uzyskując różne wysokości.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czynności pielęgnacyjnych należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i poczekać aż elementy grzewcze grilla ostygną.

- grill rozłożyć. Regulator temperatury (6) wraz z grzałką można zdemontować,
- obudowę, ruszt i pojemnik na wodę można myć przy użyciu dostępnych w handlu środków do mycia naczyń
- nie stosować środków do szorowania
- element grzewczy wytrzeć wilgotną szmatką