

NÁVOD K OBSLUZE

DÁMSKÝ BATERIOVÝ HOLICÍ STROJEK GD1



kryt baterii

vypínač chodu

vysunovač stříhací lišty

ochranné víčko planžety
hlavy

tlačítko pro uvolnění stříhací

Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze !

1. Bezpečnost provozu:

- Příklad je určen pouze pro domácí použití.
- Neponořujte přístroj do vody nebo do jiné tekutiny.
- Nepoužívejte přístroj v případě výskytu vady, zejména je-li poškozena planžeta přístroje.
- Výrobce neodpovídá za škodu způsobenou neodbornou obsluhou nebo použitím k jinému účelu, než ke kterému je přístroj určen.

2. Všeobecný popis:

Holicí hlava strojek se skládá ze dvou zastříhovačů a z holicí planžety. Jeden ze zastříhovačů lze pomocí tlačítka vysouvat. Zastříhovače se používají pro odstraňování delších chloupků a holicí planžeta pro odstraňování nejkratších chloupků.

3. Obsluha přístroje:

- Strojek držte v pravém úhlu k pokožce.
- Doporučujeme Vám holit se před mytím, protože pokožka po umytí není tak pevná a hladká.

4. Údržba:

- Doporučujeme přístroj vyčistit po každém stříhání. Stříhací jednotku vyčistěte kartáčkem, který je v příslušenství. Uvolňovacím tlačítkem sejměte stříhací hlavu a vyčistěte ji i zespodu. Před čištěním přístroj vypněte!
- Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody, ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, ani chemikálie jako líh, benzin, aceton atd.
- Vnější povrch stříhače čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Pravidelně provádějte olejování břitů olejem pro šicí stroje.
- Příklad je napájen dvěma tužkovými bateriemi AA 1,5 V, které nejsou prodávány spolu s přístrojem.

5. Technické parametry:

Příkon: 2 W

Napájení: 2 x AA 1,5V



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)