



INSTRUKCJA OBSŁUGI GRILLA ELEKTRYCZNEGO GR1/GR2

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 230V ~ 50 Hz
- moc znamionowa 2000W

2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
- Można używać grilla w pomieszczeniach zamkniętych tylko, jeśli są dobrze wentylowane.
- Pracujący grill należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc z pomieszczenia, gdzie znajduje się grill należy go wyłączyć.
- Jeżeli grill nie pracuje, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, lecz nigdy mokrymi rękami.
- Nigdy nie używać grilla, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub samo urządzenie.
- Nie używać grilla na wolnym powietrzu. Można używać grilla w miejscach zadaszonych, gdzie jest on zabezpieczony przed deszczem i wiatrem.
- Nigdy nie wkładać produktów bezpośrednio na grzałkę gdyż może to spowodować poważne uszkodzenia lub poparzenia.
- Nie przykrywać grilla gdy jest włączony.
- Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie.
- Grill można stawiać tylko na płaskim i stabilnym podłożu. Nad grillem nie mogą się znajdować przedmioty z materiału łatwopalnego.
- Nie wolno prowadzić kabla zasilającego nad grillem.
- Należy zwrócić uwagę, by napięcie w sieci odpowiadało napięciu zasilania grilla.

3. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Nie wolno przykrywać rusztu folią lub tacką aluminiową (grozi uszkodzeniem sprzętu).
- Grill służy do beztłuszczowego smażenia produktów spożywczych.
- Przed pierwszym użyciem należy złożyć urządzenie i włączyć je na około. 15 min.
- Przed przystąpieniem do grillowania należy aluminiowy pojemnik znajdujący się pod grzałką zalać wodą do połowy jego objętości.
- Podczas dłuższego grillowania, jeśli woda wyparuje należy ją uzupełnić. Dolewając wodę nie wolno zalać gorącej grzałki (grozi uszkodzeniem urządzenia oraz poparzeniem).
- Przed włączeniem grilla należy przygotować produkty do grillowania i poukładać je na ruszcie i włączyć grill.
- Czas grillowania zależy od rodzaju przyrządzanych potraw.

4. PIELEGNACJA I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czynności pielęgnacyjnych należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i poczekać aż elementy grzewcze grilla ostygną.
- Grill rozłożyć. Obudowę, ruszt i pojemnik na wodę można myć przy użyciu dostępnych w handlu środków do mycia naczyń
- Nie stosować środków do szorowania.
- Element grzewczy wytrzeć wilgotną szmatką.