

## BEDIENUNGSEINLEITUNG



# ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE GWO3D

### Batteriebedarf

- Maximale Tragkraft: 150kg
- Anzeigengenauigkeit: 100g
- Genauigkeit der Anzeige: 1kg
- Batteriebedarf: CR2032



### BEDIENUNG

- Wenn das Gerät mit Batterien ausgestattet wurde – die Schutzfolie vor der ersten Inbetriebnahme abziehen.
- Die Waage auf stabilem und trockenem Untergrund stellen.
- Beim Betreten der Waage Füße gleichmäßig aufstellen.
- Einige Sekunden abwarten, bis auf der Anzeige der Wert **"0,0"** erscheint.
- Einige Sekunden abwarten, bis sich die Anzeige stabilisiert.
- Das Gewicht von der Anzeige ablesen.

### ABSCHLTAUTOMATIK

Einige Sekunden nach dem Absteigen schaltet die Waage automatisch ab. Wird die Waage nach dem Einschalten nicht bestiegen, schaltet das Gerät nach einigen Sekunden ebenfalls ab.



### ÜBERLADEANZEIGE

Die zulässige maximale Tragkraft (**150 kg**) darf nicht überschritten werden. Dies kann zur Beschädigung oder Entkalibrierung führen. Die Überlast wird mit der Fehleranzeige **"Err"** signalisiert.



### BATTERIEWECHSELANZEIGE

Das Gerät wird von Batterien CR2032 versorgt. Der Batteriewechsel wird mit der Anzeige **"Lo"** signalisiert. Die leeren Batterien sind in speziell dafür vorgesehene Behälter zu werfen.



### FEHLERMELDUNG

Erscheint auf dem Display die Fehleranzeige **"["** oder schaltet die Waage nicht ab, nehmen Sie für einige Sekunden die Batterien heraus. Den Waagefehlbetrieb und die o. g. Anzeige kann auch die Nähe zu derartigen Geräten, wie Mobiltelefon, Mikrowelle, CB-Radio u. ä. verursachen. Wird dass Problem nach dem erneuten Einsetzen der Batterien nicht gelöst, setzen Sie sich bitte mit unserem Service in Kontakt.

### SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Heimanwendung durch Verbraucher bestimmt.
- Die Waage nicht besteigen, wenn sie nass ist.
- Auf die Waage nicht mit nassen Füßen steigen.
- Die Waage an einem schattigen und trockenen Ort aufbewahren.
- Beim Aufbewahren nicht mit anderen Gegenständen belasten.
- Mit der Waage vorsichtig umgehen. Auf die Waage nicht springen, die Waage nicht fallen lassen.
- Die Genauigkeit der Anzeige hängt von der Nutzungswiese der Waage ab
- Für die Reinigung und Pflege der Waage einen feuchten, weichen Tuch und keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. Nach der Reinigung trocken wischen.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte durchgeführt werden. Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.