



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SUSZARKA DO WŁOSÓW HT75R



DANE TECHNICZNE

- * Dwa biegi
- * Przycisk zimnego powietrza
- * Uchwyt do zawieszenia
- * Cicha praca
- * Elementy gumowane
- * Nasadka skupiająca



OBŚLUGA

- 0** - suszarka wyłączona,
- 1** - średnia temperatura na lekko wilgotne lub też niezbyt gęste włosy,
- 2** - wyższa temperatura - szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów,



Naciśnięcie przycisku oznaczonego śnieżynką spowoduje obniżenie temperatury wylatującego z suszarki powietrza.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całą treścią niniejszej instrukcji,
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej,
 - urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać,
 - **OSTRZEŻENIE.** Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą
 - otworów odpływu powietrza nie wolno nakrywać ani w żaden inny sposób blokować,
 - nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru,
 - nie pozostawiać dzieci w pobliżu urządzenia,
 - w przypadku gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem. W takim przypadku należy wyłączyć suszarkę, którą po ochłodzeniu (kilka minut), ponownie można włączyć,
 - nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy skonsultować się z Serwisem Producenta,
 - gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone,
 - do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA.
- W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka,
- nie należy otwierać i naprawiać suszarki samemu (możliwość utraty gwarancji),
 - w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy zwracać się do uprawnionego serwisu, sprzęt tylko do użytku domowego, napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika.

Eldom sp. z o.o.

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND

tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12

www.eldom.eu