

NÁVOD K OBSLUZE

VYSOUŠEČ VLASŮ HT95



Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123
Fax: 261 215 267

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k obsluze !

1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu, nebo na vlhkém místě.
- Uchovávejte tento přístroj mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte přístroj s poškozenou přívodní šňůrou, zástrčkou nebo pokud je poškozen samotný přístroj. Veškeré opravy může provádět pouze autorizovaný servis, nesprávně provedené opravy mohou být pro uživatele nebezpečné.
- Přístroj vypněte a odpojte ze sítě vždy, když:
 - se nepoužívá
 - dojde k poškození přístroje během používání
 - před čištěním
- Nikdy se nesnažte zapojit nebo manipulovat s přístrojem v případě, kdy máte vlhké ruce.
- Nikdy nezakrývejte vzduchové otvory vlasů, rukama nebo látkou.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody ani jiných kapalin
- Přístroj je vyroben pro domácí použití.

2. Použití:

- Přístroj je určen k úpravě vlhkých vlasů.
- Přístroj připojte do sítě, zapněte do pozice: 0 – vypnutý
 - 1 – teplý / slabý výkon
 - 2 – horký / silný výkon
 - ✱ - tlačítko studeného vzduchu
- Přístroj je vybaven usměrňovací koncovkou vzduchu.
- Přístroj má tepelnou pojistku, která v případě přehřátí přístroj vypne.

3. Technické parametry:

Příkon: 1600 W
Napětí: 230V/50Hz



výrobek odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše