



HT96

• HAARTROCKNER



**Eldom sp. z o.o.**

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND  
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12

[www.eldom.eu](http://www.eldom.eu)

### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Abnehmbare Konzentrationsdüse
2. Separate Kalttaste
3. Ein-/Ausschalter + Stufenschalter
4. Netzkabel
5. Luffeinlass
6. Diffusor

### TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 1600W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz

### GERÄTEGEBRAUCH

Der Haartrockner ist zum Trocknen von Haaren bestimmt. Vor dem Anschließen ans Stromnetz ist sich zu vergewissern, ob der Schalter (3) auf Position „0“ eingestellt ist. Nach dem Anschließen ans Stromnetz, dessen Stromart und Netzspannung mit den Angaben vom Typenschild am Gerät übereinstimmen, das Gerät mit dem Schalter (3) einschalten.

- 0 - Haartrockner ausgeschaltet
- 1 - mittlere Temperatur für leicht feuchte oder lichte Haaren
- 2 - höhere Temperatur für schnelles Trocknen oder dicke Haaren

Der Haartrockner ist mit einem Diffusor (6) für mehr Volumen ausgestattet. Drücken der Kaltluft-Taste ("Cool") (2) verursacht, dass die Warm-/Heißluftzufuhr unterbrochen wird.



### REINIGUNG UND KONSERVIERUNG

- Das Gerät vor der Reinigung vom Strom abschalten und warten bis es vollständig abgekühlt ist.
- Das Gerät niemals ins Wasser legen.
- Das Gehäuse und das Netzkabel können mit einem weichen feuchten oder trockenen Tuch gewischt werden.
- Verunreinigungen der Luffein- und -auslassöffnungen mit einer kleinen Bürste reinigen.

### SICHERHEITSAUWEISUNGEN

- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen.
- Das Anschlusskabel ans Netz anschließen, dessen Parameter mit den Angaben auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmen.
- Das Gerät niemals ins Wasser tauchen oder mit Wasser besprühen.
- Das Gerät keiner Sonnenstrahlung oder Feuchte aussetzen und nicht in der Nähe von heißen Flächen ablegen.
- Die Luffein- und -auslassöffnungen niemals überdecken oder auf eine andere Weise blockieren.
- Das Gerät während der Benutzung niemals ohne Aufsicht lassen.
- Während des Gebrauchs das Gerät außer Reichweite von Kindern lassen.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Sind die Luffein- und -auslassöffnungen blockiert, schaltet die Überhitzungssicherung automatisch ab. In diesem Falle den Haartrockner ausschalten. Nach Abkühlen (einige Minuten) kann das Gerät erneut eingeschaltet werden.
- Nach Nutzung des Haartrockners im Bad vom Stromnetz trennen, da die Nähe zum Wasser auch dann Gefahren birgt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Um zusätzlichen Schutz sicher zu stellen, empfiehlt sich im Badezimmerstromkreis einen Fehlerstromschutzschalter (RCD), mit einem maximalen Nennwert des Auslösefehlerstromes von 30 mA zu installieren. Bitte wenden Sie sich in dieser Angelegenheit an den Elektriker.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel benutzt werden. Um Gefahren vorzubeugen, das Anschlusskabel in einer Vertragswerkstatt des Herstellers austauschen.
- Den Haartrockner niemals selbst öffnen oder reparieren (Garantieverlustgefahr).
- Bei irgendwelchen technischen Problemen wenden Sie sich an die Service-Stelle. Ausschließlich zum privaten Gebrauch vorgesehen.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte durchgeführt werden. Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.



**Warnung!** In der Nähe von Wannen, Duschen, Schwimmbäder und anderen Wasserbecken darf das Gerät nicht gebraucht werden

### UMWELTSCHUTZHINWEISE

- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und recycelt werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.