



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MECHANICZNA WAGA KUCHENNA KCA

DANE TECHNICZNE

- waga maksymalna: 5kg
- dokładność wskazania 0~2kg: 20g
- dokładność wskazania 2~5kg: 40g
- dokładność podziałki: 20g

OBSŁUGA

- Przed pierwszym użyciem zdjąć kartonową blokadę
- Postawić wagę na równej i stabilnej powierzchni
- Zamontować misę
- Skalibrować wagę, ustawiając wskaźnik podziałki na wartość "0" za pomocą pokrętła znajdującego się w górnej części wagi
- Włożyć produkty i odczytać pomiar.

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym
- podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami
- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagę należy obsługiwać się ostrożnie.
- nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (5kg). Może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie.
- do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać urządzenia w wodzie
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
- Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika

Eldom sp. z o.o.

ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12

www.eldom.eu